Alarma spider simple

Ficha técnica



- **COD: R4003051**

- **Principales usos:**

  Ideal para juguetes, herramientas, notebooks, etc.

- **Descripción:**

  Protege artículos de distintos tamaños gracias a su fácil uso. Alta calidad, resistencia y durabilidad.

  Cuenta con botón de seguridad que emite un sonido y luz al momento de activar la alarma.

  Dicha alarma se activa al momento de cortar los cables o abrir de manera incorrecta el producto protegido y pasar el portal de seguridad.

- **Color:** Negro
- **Material:** ABS
- **Frecuencia:** AM/RF
- **Especificaciones:**

  Largo cable: 91,5 cm

- **Complemento:**

  Removedor de alarma (Se vende por separado).

