CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Super brilhante: LEDs Premium 5050 e 2835 fornecem iluminação brilhante para suas plantas e peixes e melhoram o apelo estético do seu aquário
Temporizador ajustável: O tempo de iluminação pode ser programado para 6H, 10H e 12H.
Brilho ajustável: O modo de iluminação Easy24 pode ser ajustado para brilho de 5 níveis. (10% - 25% - 50% -75% -100%) Modo de iluminação 24 horas por dia, 7 dias por semana: Esta luz do aquário cria nascer do sol, pôr do sol e luar graduais de 24 horas para um ciclo de luz rítmico natural.
De fácil manutenção: Caixa embutida em alumínio metálico liso. Use um pedaço de toalha seca para limpá-lo.
Suporte extensível: O suporte extensível faz com que a luz LED se adapte a aquários de diferentes tamanhos em uma faixa extensível.
Adequado para plantas e água doce: As lâmpadas de espectro total podem produzir cores diferentes dependendo da sua opção.

A. Abra a caixa e verifique se a luz e outros acessórios estão incluídos. Se faltarem peças, entre em contato com o e-mail de suporte do vendedor.
B. Expanda o suporte de metal de ambos os lados para combinar com o comprimento do seu aquário.
C. Conecte a fonte de alimentação à luz e, em seguida, conecte. Certifique-se de que uma curva de gotejamento em forma de “U” seja criado antes da tomada.

LIGAR A LUZ:

- Pressione a luz LED extensível Easy24 - botão ON/OFF por 2 segundos para acender a luz. Use um toque longo do mesmo para desligar. Pode também pressionar o mesmo botão para ciclar entre várias cores na fileira de leds central.
- Pressione rapidamente por duas vezes o botão ON/OFF para colocar a luz a 100% de intensidade
- Pressione o terceiro botão (CIMA/BAIXO) para ajustar o brilho de 1-9 estágios (10%-25%-50%-75%-100%-75%-50%-25%-10%) .

CONFIGURAÇÃO HORÁRIA BÁSICA:

- Pressione o botão de relógio (1º botão) para definir o tempo de iluminação 6 horas, 10 horas, 12 horas.
- Pressione o botão de relógio para escolher 6 horas, e a luz indicadora na parte superior do “6H” pisca.
- Pressione duas vezes o botão para escolher 10 horas, luz indicadora na parte superior do “10H” pisca.
- Pressione o botão de relógio três vezes para escolher 12 horas, e a parte superior do indicador “12H” pisca.

Importante! Deverá pressionar no botão do relógio na hora em que pretende que a luz acenda todos os dias. Por exemplo: Se desejar que a luz acenda automaticamente, todos os dias, às 9h, então deverá ser às 9h que pressiona o botão. Só será necessário configurar uma vez.

MODO 24/7:

Neste modo, a luz acorda lentamente os seus peixes, emitindo uma luz laranja fraca ao amanhecer, uma luz brilhante de espectro total durante o dia e uma luz azul à noite. Depois de configurada, a luz acenderá e apagará automaticamente diariamente. Neste modo, a cor e a intensidade da luz são fixas, não podendo ser alteradas. A luz piscando 24/7 significa que você escolheu este modo.

Existem 16 horários para opção (2h00, 4h00, 6h00, 7h00, 8h00, 9h00, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00 , 19h, 20h, 21h, 22h, 12h).

ANTES DE CONFIGURAR, CONSIDERE ESTA REGRA:

Se o indicador AM/PM estiver apagado, as horas indicadas abaixo são referentes ao período da manhã. Se o indicador AM/PM estiver LIGADO, a hora é referente ao período da tarde. Por exemplo: Se o led AM/PM tiver desligado, 8:00 são 8h da manhã. Mas se o led AM/PM tiver ligado, então 8:00 são referentes ás 20h (8h da noite). Deverá escolher a hora de acordo com a sua hora local.

12PM é referente a 12:00, 12AM é referente a 00:00.

COMO CONFIGURAR O MODO 24/7:

Mantenha pressionado o botão 24/7. Quando a luz indicadora de todos os horários estiver acesa, entrou no modo “24/7”.
Pressione o botão “Cima/Baixo” para escolher a hora mais aproximada à sua hora actual. Irá notar que o led “AM/PM” acende ou desliga conforme vai avançando no horário.

Depois de escolher o horário, pode escolher os modos de iluminação. Existem 3 modos de iluminação pré definidos:

O modo de iluminação M1 funciona das 6h00 às 21h00, o modo de iluminação M2 funciona das 7h00 às 22h00 e o modo de iluminação M3 funciona das 8h00 às 23h00.
Para escolher os modos de iluminação, mantenha pressionado o botão 24/7 até verificar que acendem alguns leds mas apenas parcialmente em alguns horários.

Utilize o botão “Cima/Baixo” para alterar entre os vários modos

No modo M1, o indicador piscará às 6:00 horas, com todos os leds acesos para a frente. Ao escolher o modo M2, o indicador estará piscando a partir das 7:00 horas. E ao escolher o modo M3, o indicador piscará a partir das 8h.

NOTAS ADICIONAIS:

A luz é incapaz de função de memória. Quando a energia é desligada, se você usar o modo 24/7, o cronometro é restaurado para ligar ás 6h e desligar às 21h (Modo M1). Se você não quiser este modo, será necessário reconfigurar a luz.
Caso sofra um corte de corrente, se a luz estava previamente ligada no modo de configuração básica (com o botão de relógio) ela começará a contar novamente por 6 horas a partir do momento em que a energia é religada. Terá que reconfigurar a luz.