Manual de Uso – Luminaria Solar Austral

Modos de Programación

La luminaria solar Austral está diseñada para operar de manera inteligente, adaptándose a las condiciones de luz natural. Cuenta con diferentes modos de programación que se activan mediante control remoto:

1. **Modo Automático**
   La luminaria permanece apagada durante el día mientras se carga con energía solar. Al detectar el ocaso, se enciende automáticamente.

Programación del modo automático completo

1. Apunta el control remoto hacia la luminaria.
2. Presiona el botón **"ON"**.
3. Luego, presiona el botón **"Auto"**.
4. Finalmente, presiona el botón **"OF"** (Off).

✓ Con esta configuración, la luminaria:

- Se apaga durante el día para cargar.
- Se enciende automáticamente al anochecer.
- Permanece encendida hasta el amanecer o hasta agotar su batería.

Importante:

Para obtener un rendimiento óptimo de la batería:

- Durante el **verano**, se recomienda completar al menos **3 ciclos de carga** antes del primer uso
- Durante el **invierno**, completar al menos **5 ciclos de carga** antes del primer uso

La duración estimada de funcionamiento es de **12 a 20 horas** por carga completa, dependiendo de la exposición solar.

2. **Modo Automático con Temporizador (6H / 8H)**
   Este modo permite limitar el tiempo de encendido nocturno de la luminaria.

Programación con temporizador

1. Apunta el control remoto hacia la luminaria.
2. Presiona el botón **"ON"**.
3. Luego presiona **"6H"** o **"8H"**, según prefieras.
4. Finalmente, presiona el botón **"OF"** (Off).

✓ Con esta configuración, la luminaria:

- Se apaga durante el día para cargarse.
- Se enciende automáticamente al anochecer.
- Se apaga luego de **6** u **8 horas**, según lo seleccionado.