



Batidora de Pedestal UT-KLEIN700



MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA



BATIDORA DE PEDESTAL

UT-KLEIN700

700W // 220-240V ~ // 50-60Hz

ADVERTENCIAS

- Lea cuidadosamente las instrucciones contenidas en este manual y guárdelo para consultas futuras.
- Use el aparato de acuerdo con las instrucciones aquí indicadas. Este aparato es solamente para uso doméstico, no para uso profesional.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. Revise el cable de alimentación y el aparato frecuentemente. Si observa alguna falla, no use el aparato.
- Los usuarios no deben reparar el aparato; en caso de falla, diríjase a un centro de servicio técnico para que sea reparado por un técnico debidamente calificado para evitar riesgos.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como":
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Casas de campo.
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Ambientes tipo "cama y desayuno".

- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso. No toque las piezas que están en movimiento; Siempre espere que se detengan.

LIMPIEZA

Antes de limpiar desenchufe el aparato de la toma de corriente.

- ¡No sumerja la carcasa con el motor en agua!
- No utilice ningún objeto puntiagudo ni detergentes abrasivos.
- Utilice sólo un paño húmedo para limpiar el exterior de la carcasa.
- Lave con agua y lava lozas los componentes que están en contacto con los alimentos.
- Deje que se sequen las piezas bien antes de montar el aparato de nuevo.
- SI TIENE DUDAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y DETALLES DEL PRODUCTO COMUNIQUESE CON NUESTRO SERVICIO TÉCNICO.
- Aparte de la limpieza mencionada en este manual de instrucciones, no se requiere mantenimiento o servicio adicional de este aparato.
- Las reparaciones, cuando sean necesarias, deben realizarse en un centro de servicio técnico autorizado.

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. Limpie el aparato periódicamente, no utilice productos abrasivos.

Niveles	Uso	Tipo de Mezcla
1/3 de la parte frontal llena a velocidad sin interrupciones	Gancho para amasar	<p>Mezcla pesada: (ej., pan o masa de repostería)</p> <p>CONSEJOS ÚTILES BÁSICOS:</p> <p>*** Ingredientes: Max. 700g de harina blanca, 500ml de agua (peso de harina: peso de agua=1:0.7)</p> <p>***Funcionamiento: **Coloque la harina blanca y luego el resto de los ingredientes para mezclar el bowl.</p> <p>** Tenga en marcha el mezclador durante 15 segundos a velocidad baja.</p> <p>** Retire la tapa de bowl para que resulte mas cómodo.</p> <p>** Aproximadamente 6 minutos y medios a una velocidad mayor hasta la velocidad máxima.</p>
2/3 de la parte frontal llena a velocidad sin interrupciones	Batidor mezclador	<p>Mezclas de peso medio (ej., crepes o mezclas esponjosas)</p> <p>FUNCIONAMIENTO GENERAL:</p> <p>** Tenga en marcha el mezclador durante 30 segundos a velocidad baja.</p> <p>** Aproximadamente 6 minutos y medios a una velocidad mayor hasta la velocidad máxima.</p>
Velocidad sin interrupciones	Batidor	<p>Mezclas ligeras (ej., cremas, claras de huevo, flanes)</p> <p>CONSEJOS ÚTILES BÁSICOS:</p> <p>*** Ingredientes: 4 claras de huevo</p> <p>***Funcionamiento: **Coloque las claras de huevo en el bowl de mezcla.</p> <p>**Tenga el batidor aproximadamente 5 minutos en la velocidad mas rápida/velocidad máxima.</p>

OTRAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No manipule ninguno de los interruptores de seguridad.
- Utilice solamente piezas y repuestos originales.
- Para asegurarse de que los niños están a salvo, mantenga todo el material del embalaje (bolsas de plásticos, cajas, poliestireno) fuera de su alcance.
- No inserte nada en los ganchos giratorios mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
- Coloque el aparato sobre una superficie de trabajo uniforme, horizontal y estable.
- Tenga cuidado cuando eleve el brazo de este aparato en caso de interrupciones.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados de la luz directa del sol, de la humedad, de bordes cortantes y de otros peligros.
- No use el aparato al aire libre.
- Use el aparato sólo para batir o mezclar alimentos.
- No sumerja el aparato en ningún tipo de líquido. No utilice el aparato con las manos húmedas o mojadas. Si el aparato está húmedo o mojado, desenchufe inmediatamente y seque bien antes de usarlo nuevamente
- No use el aparato durante el proceso de cocción de alimentos o con líquidos en ebullición.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelgue sobre el borde de la mesa.
- Desconecte siempre la batidora del suministro si se deja desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar.
- Antes de conectar a la red, compruebe si el tipo de alimentación y la tensión sean las correctas.

DESCRIPCIÓN



6. Coloque la tapa del bowl (11) y luego enchufe el aparato en la toma de corriente.

7. Gire el regulador de velocidad (6) para encender el aparato y seleccione la velocidad.

8. Para detener el aparato, gire el regulador de velocidad (6) a la posición de inicio y desenchufe de la red.

9. Para retirar el bowl (2), pulse el botón mando de bloqueo (5) y el brazo se desplazará hacia arriba.

10. Se puede extraer la mezcla del bowl (2) con la ayuda de una espátula.

11. Limpie las piezas según lo descrito en la sección "Limpieza".

1	Acople para los accesorios	7	Carcasa
2	Bowl	8	Mezclador "Y"
3	Patas antideslizantes	9	Batidor
4	Unidad motor	10	Gancho amasador
5	Mando de bloqueo	11	Tapa del bowl
6	Control de velocidades		

INSTRUCCIONES DE USO

Al utilizar por primera vez, retire todos los papeles y bolsas de plásticos de embalaje y lave los accesorios.

1. Posicione el bowl para batir (2) en la carcasa (7) y gírelo hasta que se quede bloqueado en su alojamiento.

2. Para levantar el brazo, pulse el botón de mando de bloqueo (5). El brazo se desplazará hacia arriba.

3. Acople los accesorios (8), (9) o (10) en la toma (1). Asegúrese de que el accesorio se encuentre bien posicionado en la toma.

4. Agregue al bowl los ingredientes.

5. Pulse el botón mando de bloqueo (5) y presione al mismo tiempo el brazo para bajarlo y bloquearlo.



Puedes ayudar a proteger el medioambiente! Recuerde respetar las reglamentaciones locales; entregar los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de eliminación de residuos apropiado.



POLIZA DE GARANTIA



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —

URSUS TROTTER SMALL APPLIANCES S.A.

Una empresa chilena con precisión alemana que da confianza

San Pablo 3747 - Tel.: 232218030

Casilla 3234 - Santiago - Chile

ventas@ursustrotter.cl - www.ursustrotter.cl

Sujeto a alteración sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA “URSUS TROTTER”

El producto Ursus Trotter que cubre esta garantía, fue diseñado y fabricado con materiales y mano de obra de la más alta categoría y perfección bajo estrictas normas de calidad, según la cual cada producto es cuidadosamente probado y revisado con su correspondiente sello de inspección, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso, indicados en el manual de instrucciones que se entrega con cada artefacto.

Conserve este documento que garantiza al **COMPRADOR ORIGINAL**, durante el plazo de **24 MESES** a contar de la fecha de factura, el correcto funcionamiento de los elementos mecánicos, además de los defectos de material y/o fabricación comprobados por el fabricante.

Nuestro compromiso bajo esta garantía significa repara o reemplazar **SIN COSTO ALGUNO** para el **COMPRADOR ORIGINAL**, las partes que a nuestro juicio, muestren evidencia de defectos imputables a la fabricación. Esta garantía sólo tiene validez si el artefacto ha sido sometido a uso **DOMESTICO**. Nuestra garantía excluye fallas originales en los siguientes casos específicos:

- a) Instalación incorrecta de acuerdo a las instrucciones entregadas con cada artefacto, o no observancia de las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.
- b) No observancia de las instrucciones de uso y advertencias presentes tanto en el manual como en las calcomanías de “advertencias” adheridas al artefacto.
- c) Calidad o presión de Gas - Voltaje eléctrico inapropiado o fuera de normas.
- d) Uso del artefacto en atmósfera corrosiva o contaminada (como peluquerías, lavanderías, tintorerías, etc.).
- e) Operación del artefacto a temperaturas inadecuadas.
- f) Conectado a redes de agua con presión inadecuada o aducciones de agua contaminada , agresivas y/o duras **NO** potables. Con elementos químicos, aguas desalinizadas, con exceso de cloración u otros minerales, como agua proveniente de pozos.
- g) Cualquier otro mal uso, abuso, negligencia, accidente o intromisión de personas **NO** autorizadas por el fabricante.
- h) Acabado interior y exterior, piezas de plástico, loza o vidrio expuestas al manipuleo.
- i) Ampolleta, termostato, filtros y pilas, si lo hubiera.
- j) Conectar termos de gas o calefones a cilindros de gas de 15Kg o de menor capacidad.
- k) Materiales dañados por la utilización de líquidos con ácidos solventes ácidos o soda cáustica.
- l) Daños causados por la instalación realizada por un instalador no autorizado de la marca.

Los artefactos portátiles en caso de requerir revisión, mantención o reparación, deben ser llevados por el cliente al Servicio Técnico autorizado de su zona.

Para solicitar atención, sírvase llamar a nuestro Servicio Técnico Autorizado correspondiente a su domicilio.

En casos de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica. Atenciones fuera del radio urbano de la ubicación del Servicio Técnico Autorizado deben ser pagadas dependiendo de la distancia, aún durante el período de garantía.

Esta Póliza es válida en el territorio nacional chileno sólo junto con la Factura o Boleta de compra. Conserve ambos documentos a mano, ya que serán solicitados por el Técnico Autorizado “Ursus Trotter”.

En caso de duda, consulte a su distribuidor “Ursus Trotter”, o directamente a nuestra fábrica al teléfono (600 300 3080).



URSUS
TROTTER®

— Desde 1937 —



www.ursustrotter.cl