INSTRUCCIONES XENOPIXEL 3

- **EL SABLE DE LUZ SE DEBE CARGAR CON UN TRANSFORMADOR DE CELULAR, O puerto USB DE LAPTOP QUE NO SEA DE CARGA RAPIDA. LO RECOMENDADO ES USAR TRANSFORMADORES DE 5v que tengan un máximo de 1000 ma o 1ª, el uso de un transformador diferente automáticamente anulará la garantía.**
- **Carga antes de utilizar, cuando lo conectes dirá "charging" cuando este cargado "ready".**
- **Se recomienda no cargar mas de 5 hrs continuas**

ACTIVAR SABLE: Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos
ENCENDER SABLE/IGNICION: Pulsar el botón una vez

MIENTRAS LA HOJA DEL SABLE ESTÁ APAGADA:
AJUSTE VOLUMEN: mantenga pulsado el botón 0,5 segundos/el led del botón parpadea una vez/sonido de cuenta atrás
una vez, luego suéltelo
CAMBIAR EFECTO DE LUZ: mantener pulsado el botón 1 segundo/botón led parpadeando dos veces/cuenta atrás del sonido dos veces, luego soltar.
dos veces, soltar
CAMBIAR MODO DE CUCHILLA: mantenga pulsado el botón 1,5 segundos/botón led parpadeando tres veces/sonido de cuenta atrás tres veces, y suéltelo.
sonido de cuenta atrás tres veces, luego soltar
CAMBIAR A LA ÚLTIMA FUENTE: mantenga pulsado el botón 2 segundos/botón led parpadeando cuatro veces/cuenta atrás
cuatro veces, soltar
CAMBIAR A LA SIGUIENTE FUENTE: apunte la empuñadura hacia abajo y gírela (hacia la izquierda y luego en el sentido de las agujas del reloj)
REPRODUCIR MÚSICA: apunte la empuñadura hacia arriba y gírela (en el sentido contrario a las agujas del reloj y luego en el sentido de las agujas del reloj)

MIENTRAS LA HOJA DEL SABLE ESTÁ ENCENDIDA:
BLOQUEO: mantén pulsado el botón central y golpea la empuñadura
DRAG: Mantén pulsado el botón 0,5 segundos (El led del botón parpadeara una vez y escucharas el sonido de cuenta atrás una vez), luego suéltelo.
CAMBIO DE COLOR INFINITO: Mantenga pulsado el botón 1 segundo (El led del botón parpadeara 2 veces vez y escucharas el sonido de cuenta atrás dos veces), luego suéltelo.
dos veces, soltar
CAMBIO DE COLOR ESTÁNDAR: Apunte la empuñadura hacia abajo, mantenga pulsado el botón y gire rápidamente la empuñadura en sentido antihorario y luego en el sentido de las agujas del reloj.

CAMBIO DE COLOR GIRATORIO: Apunte hacia abajo la empuñadura, mantenga pulsado el botón y gire la empuñadura rápidamente (En sentido de las agujas del reloj y después en sentido antihorario).

EFECTO FUERZA: Apunta hacia arriba la empuñadura, mantén pulsado el botón y gira la empuñadura

rápidamente en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario.

BLASTER/BLASTER DEFLECT: pulsa el botón central

STAB: empuja la empuñadura hacia delante (como haciendo una puñalada)
GIRAR: Gira la empuñadura rápidamente
FUNDIR: mantén pulsado el botón central y apuñala (Gira para cambiar el color del fundido)
LIGHTNING BLOCK: Mantén pulsado el botón central y tira de la empuñadura hacia tu cuerpo

MODO MULTIBLOQUEO: Entra primero en BLOQUEO, luego mantén pulsado el botón 0,5 segundos, el botón
led parpadea una vez y también escucharas el sonido de cuenta atrás una vez, luego suéltalo. El mismo control para salir del modo.

MODO BLOQUEO MÚLTIPLE: Mantenga pulsado el botón y balancee el sable. El mismo control para salir del modo.
APAGAR SABLE: mantenga pulsado el botón 1,5 segundos.
DEEP SLEEP/DEACTIVATE SABER: mantenga pulsado el botón 10 segundos, después de que la hoja del sable esté apagada.
PIXEL A RGB/RGB A PIXEL: mantenga pulsado el botón 13 segundos, cuando la hoja del sable esté apagada.

4. SOLUCION DE PROBLEMAS

MI SABLE SUENA CON SONIDO DISTORCIONADO.

Carga la batería, cuando el voltaje baja los 3,7 volt el primer efecto es el sonido distorsionado.

TENGO CARGADO MI SABLE AUN ASI SUENA DISTORCIONADO.

Saca la tarjeta SD del sable de luz, respáldala y dale formato. Vuelve a cargar los archivos en la tarjeta SD, esto debería de solucionar el problema. Si el problema se hace frecuente contáctanos¡¡

TENGO MI SABLE CARGADO, DI FORMATO A LA TARJETA SD pero persiste el problema.

Es probable que tu parlante este dañado. CONTACTANOS

MI SABLE NO SUENA.

Verifica que tu sable no este en modo " MUTE". Si no es eso, CONTACTANOS

MI SABLE NO ENCIENDE

Se activo el bloqueo de batería. Retira la hoja, retira la batería, espera 10 segundos y vuelve a colocarla. En la mayoría de las veces esto sucede por un mal contacto del terminal de la hoja con los pines de la empuñadura.

SI SE TE PRESENTA CUALQUIER OTRO PROBLEMA NO DUDES EN CONTACTARNOS.