FLOOR ONE S5 SERIES
Smart Cordless Vacuum & Washer

# Medidas importantes de seguridad (Español)

1. (*artículo 1 del manual)* Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso acarrea. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. *(artículo 6 del manual)* No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato se ha caído o dañado, se ha dejado a la intemperie, ha caído al agua o no funciona como debiera, llévelo a un centro de servicio.

3. *(artículo 16 del manual)* Recargue el aparato únicamente con el cargador especificado por Tineco. Un cargador apto para un tipo de batería podría presentar un riesgo de incendio si se usa con otra batería.

4. (*artículo 23 del manual)* Este aparato contiene células de batería no reemplazables. No modifique ni trate de reparar el aparato ni la batería, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y cuidados.

5. *(artículo 35 del manual)* Se debe desconectar el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.

6.  Cabezal motorizado para succión de agua

7. *(artículo 31 del manual)* Limpie siempre el depósito de agua sucia después de cada uso para evitar posibles obstrucciones que pudieran provocar una baja potencia de succión, sobrecalentamiento del motor o reducir la vida útil del aparato.

8. *(artículo 22 del manual)* Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. Esto garantizará que la seguridad del producto se mantenga.

Live Easy. Enjoy Life.