FALLAS Y SOLUCIONES

HORNO ELÉCTRICO DE EMPOTRAR OE8EF

Si su Horno tiene una falla y muestra un código de error, verifique las posibles causas y soluciones a continuación.
Si las correcciones sugeridas no son suficientes o se encuentran otros errores, comuníquese con el Servicio Autorizado Electrolux, que está a su disposición.

FALLAS (código de error)	**CAUSAS**	**SOLUCIONES**
(F104)	Sensor de temperatura fuera de rango.	Si el horno está encendido en modo de cocción, apáguelo y espere a que se enfríe. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F105)	Temperatura muy alta en la cavidad.	Si el horno está encendido en modo de cocción, apáguelo y espere a que se enfríe. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F130)	Fallo en el circuito de accionamiento de las cargas.	Si el horno está encendido en modo de cocción, apáguelo y espere a que se enfríe. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F111)	Error del Food Sensor.	Desconecte y conecte el Food Sensor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.

FALLAS (código de error)	CAUSAS	SOLUCIONES
(F106)	Temperatura fuera de los límites del software.	Si el horno está encendido en modo de cocción, apáguelo y espere a que se enfríe. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F135)	Error del circuito de protección.	Si el horno está encendido en modo de cocción, apáguelo y espere a que se enfríe. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F136)	No se detecta el Food Sensor o la temperatura del Food Sensor no es válida y la alarma está configurada.	Reiniciar el producto y configurar una temperatura del Food Sensor válida.
(F137)	Error de comunicación del Food Sensor.	Desconecte y conecte el Food Sensor. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F138)	Sensor de temperatura sin variación.	Si el horno está encendido en modo de cocción, apáguelo y espere a que se enfríe. Si el error persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F908)	Error de comunicación entre interfaz y la tarjeta de potencia.	Reiniciar el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia técnica.
(F240)	Error del panel táctil	Limpie la región de las teclas y verifique si el error persiste. Si persiste, contacte con la asistencia técnica.

www.electrolux.com

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Teléfono: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

A23688102/A
G0039525/001
Ene/2023