

3. Coloque la Base (H) del Hervidor sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
4. Llene el Hervidor con agua hasta el nivel máximo. Hierva agua para eliminar el polvo o la suciedad del interior. No utilice el agua del primer calentamiento.

7. Usando su Hervidor

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente.
2. Pulse el Botón de Apertura (D) para abrir la Tapa (C). Llene el hervidor con agua fresca hasta el nivel deseado (Min.0.8L - Max 2L). La cantidad de agua se puede medir por la marca de nivel en el exterior del hervidor.

IMPORTANTE:

- **No llene el hervidor con agua por debajo de la marca MIN, ya que el hervidor eléctrico se apagará antes de hervir el agua.**

3. Cierre la Tapa (C) y asegúrese de que esté bien cerrada. De lo contrario, la función de apagado automático no funcionará correctamente. Coloque el hervidor en su Base (H).
4. Al colocar el hervidor en la Base (H), el Panel (F) mostrará la temperatura actual del agua.

⚠ ATENCIÓN

- **Nunca encienda su Hervidor sin agua o con la Tapa (C) abierta. El apagado automático se produce solo si el aparato está llena de agua y la Tapa (C) está cerrada.**



IMPORTANTE:

- **Si desea interrumpir el proceso de calentamiento del agua, simplemente presione el Botón de Iniciar/Cancelar a la posición apagado.**
5. Presiona el botón Iniciar/Cancelar para hervir el agua a 100 °C.
6. Se desean una temperatura diferente, utiliza los botones “+” o “-” para alternar entre las temperaturas disponibles: 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95 y 100 °C. Después de seleccionar la temperatura deseada, presiona nuevamente el botón Iniciar/Cancelar y lo hervidor comenzará a calentar. Los iconos ☕, 🍵 y 🍼 se iluminarán de acuerdo con la tabla de sugerencias de preparación:

Temperatura	Preparo	Ícono
95°C	Café	☕
90°C	Té Negro	🍵
85°C	Té Blanco, Té Verde & Yerba Mate	🍵
40°C	Fórmula infantil & Higiene del bebé	🍼

7. Cuando el agua alcance la temperatura definida, el visor mostrará esa temperatura y emitirá una señal sonora tres veces.

⚠ ATENCIÓN

- **Nunca abra la Tapa (C) Inmediatamente después de hervir el agua, los vapores calientes pueden causar quemaduras.**
- **Cuando se sirve agua, pueden salir vapores calientes de la boquilla de salida de agua.**

⚠ ATENCIÓN

- **Nunca toque el cuerpo del Hervidor, ya que se calienta mucho después del proceso de calentamiento. Maneje siempre el Hervidor por el Mango (E).**
- **Si la Base (H) está mojada, desenchúfela y séquela antes de usarla.**
- **El hervidor solo habilitará el calentamiento del agua cuando se seleccione una temperatura mayor que la temperatura interna mostrada en el Panel (F).**
- **Si retiras el hervidor de la base mientras se calienta y la vuelves a colocar, la función de calentamiento se cancelará automáticamente.**

8. Modo de Mantener Caliente: Seleccione la temperatura deseada con las teclas “+” o “-”, luego haga clic en la opción mantener caliente. El icono “☕” aparecerá en el panel, así que presione la tecla “Iniciar/Cancelar”. Si pasan más de 5 segundos entre cada paso, la función de mantener caliente no se activará.

⚠ ATENCIÓN

- **La función “Mantener Caliente” no está disponible cuando la temperatura está configurada a 100 °C.**
- **La función “Mantener Caliente” se apaga automáticamente después de 40 minutos.**
- **Si retiras el hervidor de la base para servir, y vuelve a colocarlo: el icono “☕” parpadeará y deberás confirmar en “Iniciar/Cancelar” para activar nuevamente la función mantener caliente. Si no necesita mas la función, no es necesario realizar ninguna acción.**

9. Apagado Automático:
Si no se realiza ninguna operación en un período de 3 minutos, el aparato se apagará automáticamente.

8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y secos.
3. Guarde el Hervidor en un lugar plano, seco, seguro y fuera del alcance de los niños.

9. Solucionando Problemas

Mademsa enseña al consumidor cómo identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del aparato. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Mademsa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende ni se calienta.	Falla en la alimentación eléctrica.	Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente a la toma de corriente o pruebe con otra toma de corriente.
El aparato se apaga antes de que el agua hierva.	Uso continuo, sin tiempos de espera de enfriamiento.	Espere a que se enfríe el Hervidor.
	El Hervidor no está apoyado en su Base (H).	Compruebe si el Hervidor está correctamente apoyado en la Base (H) o si hay cuerpos extraños entre ellos.
El aparato no se apaga.	La Tapa (C) no está cerrada.	Cierre la Tapa (C) del aparato correctamente.

600 600 5353

soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS
EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Hervidor Mademsa 2L

MEK50



IMPORTANTE

Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE

Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado. La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato
y guárdelo para futuras consultas.

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE:

- **Estas informaciones son para su seguridad DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.**

- Compruebe que el voltaje de la red es el mismo que el de la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Siempre desconecte el aparato de la red si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
- No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Usa el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado Mademsa o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
- Conecte su hervidor eléctrico a una toma de corriente exclusiva, no use extensiones, conectores tipo T (triple) o adaptadores.
- El aparato debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionada para el producto en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de confianza que verifique el estado de la red eléctrica del sitio de instalación del producto.

⚠ ATENCIÓN

- **No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor.**
- **No usar el hervidor en lugares inestables o lugares que presenten riesgo de volcamiento.**
- **Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.**

- Verifique que la tapa del jarro este correctamente cerrada mientras el hervidor se encuentra en uso.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- El aparato no debe dejarse desatendido mientras está enchufado, especialmente cuando hay niños cerca.
- El aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no jueguen con el aparato.
- Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de niños.
- Use piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quien lo manipula.
- La limpieza o el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de campo y por

clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.

- Nunca encienda su hervidor eléctrico sin agua o con la tapa abierta, ya que puede dañar el producto o generar riesgo de accidentes.
- Si este aparato está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída, no continúe usándolo. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Mademsa.
- Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Mademsa deben reparar el aparato.
- No deje el producto enchufado cuando no lo esté utilizando.
- No deje el hervidor eléctrico funcionando sin supervisión.
- Use este aparato solo para hervir agua. No usar para calentar otros líquidos como leche, café, té, etc.
- No permita que el cable eléctrico entre en contacto con la superficie caliente del producto durante el funcionamiento.
- Por su seguridad, mantenga la tapa cerrada durante el uso.

⚠ ATENCIÓN

- **Evite quemaduras: Mientras usa el hervidor eléctrico, no toque las partes calientes del aparato. La superficie del elemento calefactor se somete a calor residual incluso después de apagado.**

- Vacíe siempre el aparato después de usarlo y protéjalo del calor y la humedad.
- Utilice el hervidor eléctrico exclusivamente con la base correspondiente.
- Utilice el aparato de acuerdo con las instrucciones. Un posible mal uso puede traer riesgos de accidentes.
- Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.

⚠ ATENCIÓN

- **Nunca llene el aparato de agua por encima del nivel máximo, ya que puede expulsar agua hirviendo y generar quemaduras.**

IMPORTANTE:

- **No retire la tapa mientras el agua esté hirviendo.**
- **Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de sacarlo de su soporte.**
- **No derrame agua sobre la Base (H) o el enchufe. Si esto sucede, séquelo bien antes de volver a encender el dispositivo.**

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la red eléctrica antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Limpie las partes internas y externas del Hervidor con un paño húmedo, sin detergentes abrasivos. De vez en cuando, lave el interior de el hervidor con agua corriente.
3. El Filtro Antisarro (G) se puede lavar regularmente.

⚠ ATENCIÓN

- **Nunca enjuague ni sumerja el Hervidor o la Base (H) en agua o cualquier otro líquido.**

IMPORTANTE:

- **No utilice limpiadores abrasivos, cepillos o utensilios metálicos para limpiar el exterior o interior del Hervidor con el fin de evitar daños en el acabado del aparato.**
- **Pueden aparecer manchas superficiales en el fondo del Hervidor después de un uso continuo. Retire con un agente limpiador de acero inoxidable.**

3. Descalcificación

Este aparato debe descalcificarse regularmente y se recomienda realizarlo mensualmente.

1. Asegúrese de que el Hervidor esté completamente frío.
2. Vierta una solución mezclada de 1500 ml de agua y 500 ml de vinagre blanco en el Hervidor.
3. Cierre la Tapa (C) y presione el Botón de Encendido/Apagado (F) para que la solución hierva.
4. Después de la ebullición, dejar reposar la solución durante dos horas en el Hervidor.
5. Saque la solución de agua y vinagre, agregue agua hasta el nivel máximo y hiérvala.
6. Retire el agua hervida y agregue nuevamente hasta el nivel máximo.
7. Deje que el agua hierva y luego retírela. Su Hervidor ahora está listo para usar.

4. Conozca su Hervidor

- A. Cuerpo del hervidor
- B. Boquilla
- C. Tapa
- D. Botón de Apertura de la Tapa
- E. Mango
- F. Panel
- G. Filtro Antisarro Removible
- H. Base



5. Especificaciones Técnicas

Modelo	MEK50
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	2000 W
Capacidad máxima	2 L
Color	Acero Inoxidable

6. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales del aparato.
2. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO").