PRODUCTO / REGULACIÓN DE VOLTAJE

Estabilizador de voltaje

BestAmerica ST-1000WM

1000 VA
CAPACIDAD APARENTE

220 V
SALIDA NOMINAL

SERVO
TECNOLOGÍA



VISTA GENERAL



PANEL FRONTAL

Descripción del producto

Estabilizador automático de voltaje con tecnología servo, destinado a regular la alimentación de equipos compatibles con una salida nominal de 220 V. Sus dos voltímetros analógicos permiten observar el voltaje de entrada y salida desde el panel frontal.

Características visibles en las fotografías

- Dos voltímetros analógicos: INPUT VOLTAGE y OUTPUT VOLTAGE.
- Interruptor POWER con posiciones OFF / ON y portafusible marcado 7A.
- Dos tomas de salida de formato universal, rotuladas OUTPUT 220V.
- Indicadores: NORMAL WORK, OVERVOLTAGE y LACK VOLTAGE.
- Asa superior de transporte y rejillas laterales de ventilación.

ESPECIFICACIONES / USO Y SEGURIDAD

Información técnica

Marca / modelo solicitado	BestAmerica / ST-1000WM*
Tipo / tecnología	Estabilizador automático / servo
Capacidad aparente nominal	1000 VA (dato proporcionado)
Tensión nominal de salida	220 V (rotulado visible)
Rango de tensión de entrada	150V - 260V
Precisión de regulación / frecuencia	3% / 50-60Hz
Potencia activa admisible (W)	600W - 800W
Instrumentación	2 voltímetros analógicos: entrada y salida
Salidas / control	2 tomas universales / interruptor OFF-ON
Fusible	Marcado 7A; tipo y especificación por confirmar
Indicadores de estado	Normal work / overvoltage / lack voltage
Dimensiones / peso	21x15x15 cm / 3.6Kg

*Aplicaciones orientativas

Alimentación de equipos electrónicos domésticos, de oficina o de pequeños comercios, previa verificación de su compatibilidad con 220 V, consumo continuo y corriente de arranque. La selección de la carga requiere confirmar la potencia admisible en W.

Recomendaciones de seguridad

- Instalar en una superficie firme y seca, con ventilación libre y lejos de humedad y fuentes de calor.
- Verificar la puesta a tierra y la compatibilidad de enchufes y cargas. No superar 1000 VA; confirmar también el límite en W.
- Desconectar de la red antes de limpiar o revisar el fusible. Su sustitución debe respetar la especificación completa del fabricante.
- No abrir el equipo. Ante olor, calentamiento anormal o fallas, desconectarlo y acudir a servicio técnico calificado.