Recomendaciones Técnicas Alumsur.

Carga Ventanas y Puertas.

1. Siempre 2 o más personas.
2. Asegurar que la ventana o puerta se encuentre cerrada para evitar su quiebre y deformación.
3. **Trasladar la ventana siempre de forma vertical**.
4. Evitar el “rallado” de perfiles o vidrios en la manipulación.
5. Asegurar la carga correctamente. (amarre).

Instalación.

1. **Se recomienda instalar con personal capacitado y con conocimiento en carpinterías de PVC.**
2. Utilizar niveles, plomos, escuadras y todas las herramientas necesarias para un buen funcionamiento de las puertas y ventana.
3. Medir la ventana y el “rasgo” siempre antes de instalar o desarmar pared o muro.
4. Utilizar las fijaciones o tornillos adecuados para asegurar un buen funcionamiento.
5. Evitar el “arrastrar” o golpear las ventanas en terreno.
6. Retirar la “hoja móvil” en el caso de ventanas correderas. Montar marco y luego “hojas”.
7. Retirar el Film protector de perfiles inmediatamente después de instalado.