LISTA DE PIEZAS

A) 1 pc bandeja
B) 1 pc Manejar
C)4pc Llantas
D),2pc Asamblea directivo
E) 2 pc Paneles laterales largas de madera
F) 1 pc Panel de madera trasero corto
G) 1 pc corto del panel frontal de madera
H) 1 pc posterior Asamblea Eje
1) 2 pc Eje trasero Tirantes
J) Bolsa de hardware Contiene
K) Planchas de zinc 2PC
□ 9PC 1/2 "Tornillos □10 pc 2" Tornillos □ 1PC 2 3/4" Tornillo □1pc1 1/8" Perno con el agujero
□ 1PC Tuerca hexagonal Tenga en cuenta la tuerca castillo (MLO) en las instrucciones de montaje
□ 5PC chavetas □8PC Lavadoras Pequeño Lock □ 1 PC Gran Arandela □ 8PC 1 1/4 Lavadoras □ 1 PC 7/8" lavadora □ 20 arandelas pequeñas □ 4 PC tapas de eje

ASAMBLEA

1. Coloque la bandeja invertida A) sobre caballetes o cajas de cartón resistentes de manera que se eleva por encima del suelo.
2. Adjuntar eje trasero de montaje H) a la bandeja como se muestra, utilizando 2 pc cada "perno de 1/2, pequeñas arandelas pequeñas arandelas de seguridad y tuercas.
3. Instale el eje trasero 2 pc tirantes J) sobre el extremo de cada eje, a continuación, conecte el otro extremo a la bandeja usando 2 pc cada 1/2 "pequeñas arandelas de los pernos, pequeñas arandelas de seguridad y tuercas.
4. Coloque las dos piezas del conjunto de dirección D) como se muestra, utilizando la 1pc "perno con el agujero, 1pc 7/8" 1/8 lavadora, 1pc arandela de seguridad grande, y 1pc tuerca hexagonal loesely enrosque la tuerca hexagonal en el perno, inserte 1pc pasador por el agujero y difundir en abierto.
5. Attach de dirección montado. montaje desde el paso 4 en la bandeja, con 4 cada uno "perno medio, arandela pequeña, pequeña arandela de seguridad y tuerca.
6. Instale las ruedas en los ejes, válvula de aire hacia afuera, con 1 PC cada 1 1/4 "arandela en cada lado de la rueda, seguido de la chaveta.
7. Coloque las tapas del eje 4 pc.
8. Coloque la manija B) para el conjunto de dirección, como se muestra, usando 1 PC cada 2 3/4 "perno, pequeña arandela y tuerca.
9. Gire el carro montado en posición vertical y coloque los paneles laterales de madera en este orden: 1 pce) -F) -l pc E) -G) con 10 PC 2 "perno, pequeña arandela y tuerca.
   NOTAS: A. El panel de madera Frente es el que tiene el listón alto a la baja curva.
10. Coloque uno de los platos zine en la parte superior de D, el otro en la parte inferior.