

MANUAL DE USUARIO

PURIFICADOR DE AIRE WIFI CON FILTRO

PELOS MASCOTAS



Aika H₂O
Gatisoluciones

CONTENIDO

1. ATENCIÓN
2. ANTES DE USAR
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
4. INSTALAR EL FILTRO
5. INICIO RÁPIDO
6. AÑADIR ACEITE ESENCIAL
7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9. ESPECIFICACIÓN

1. ATENCIÓN:

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Siga las siguientes recomendaciones para evitar lesiones personales o daños al producto.

ADVERTENCIA/ATENCIÓN



ADVERTENCIA

Lea atentamente las precauciones importantes antes de utilizar este aparato.



ATENCIÓN

Recuerda que el mal uso o manejo puede causar daño.



PROHIBIDO

La operación no se
puede realizar o está
prohibida.



OBLIGATORIO

Una determinada operación
debe
se realizará (obligatorio).

Advertencias:



Supervise a sus hijos y evite que toquen o utilicen la máquina.



EVITE LA HUMEDAD: No conecte ni desconecte la alimentación con las manos mojadas. Puede causar una descarga eléctrica.



NO DESMONTAR: No desmonte, repare ni reconstruya. Puede causar incendio o daño. Envíelo al vendedor para su reparación.



FORBID

No utilice el enchufe o conector de cableado sobrecargado y utilice el voltaje nominal. Puede causar un incendio.



DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN: Enchufe el cable de alimentación completamente en el tomacorriente. Puede provocar un incendio debido al calentamiento o una descarga eléctrica. No utilice el enchufe dañado o el tomacorriente flojo.



No inserte objetos metálicos en la unidad. Puede causar lesiones o descargas eléctricas.



No lo repare si el cable o el enchufe están dañados. Puede causar un cortocircuito, una descarga eléctrica o un incendio. Envíelo al vendedor para su reparación.



Si hay polvo en el enchufe, puede debilitar el aislamiento e incluso provocar un incendio. Saque el enchufe y límpielo con un paño seco. Retire el enchufe del

tomacorriente si no se va a utilizar durante un período prolongado.



DISCONNECT POWER

Desenchufe o desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento.



FORBID

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO utilice este purificador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.



FORBID

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, NO utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).

2. ANTES DE USAR:


1. No utilice adaptadores de corriente con especificaciones diferentes, debe utilizar el adaptador de corriente suministrado con este producto.
2. No utilice este purificador de aire en lugares con alta temperatura, humedad y manchas de agua como baños.
3. Cierre puertas y ventanas para mejorar el efecto de limpieza cuando utilice el purificador de aire.
4. Para mejorar el rendimiento del purificador de aire, este y cualquier objeto deben mantener una cierta distancia. Se recomienda

mantener más de 20 cm. Tenga cuidado de no bloquear la entrada de aire (frontal) y la salida de aire (superior) contra la pared o los muebles del hogar.

5. Asegúrese de retirar la bolsa de embalaje del filtro antes de usar.

El nuevo filtro se encuentra dentro de la máquina. Luego instale el filtro y la cubierta de entrada de aire correctamente.





1. Botón de Encendido/Apagado
2. Bloqueo para Niños
3. Botón de Temporizador
4. Botón de Modo Sueño
5. Indicadores de Velocidad del Ventilador
6. Indicadores de Temporizador
7. Indicador PM2.5
8. Indicador de Calidad del Aire
9. Botón de Velocidad del Ventilador
10. Indicador de Revisión del Filtro
11. Botón de Modo Automático
12. Botón de Encendido/Apagado de Luz
13. WiFi

3. INSTALAR EL FILTRO:

 <p>1. Abra la cubierta frontal del purificador de aire.</p>	 <p>2. Saque el filtro nuevo.</p>
 <p>3. Retire la bolsa de plástico del filtro antes de usar.</p>	 <p>4. Vuelva a colocar el filtro en la máquina e instale la cubierta frontal.</p>

4. INICIO RÁPIDO:

Encendido/Apagado: Después de la conexión de energía, presione  (se inicia automáticamente en Modo Automático) para encender/apagar la máquina.

Velocidad del Ventilador: Presione  para ajustar la velocidad del ventilador del nivel 1 al 4. Velocidades de ventilador más altas brindan una mejor purificación del aire pero generan un sonido más fuerte.

Modo Sueño: Presione  para encender/apagar el modo sueño. En Modo Sueño, todas las luces se apagarán automáticamente en 10s con la unidad funcionando a baja velocidad del ventilador. Presione  para salir del Modo Sueño, o presione cualquier otro botón para despertar.

Ajuste del Temporizador: Presione  para activar el apagado automático. El purificador de aire se puede configurar para que se apague después de 1/2/4/8 horas.

Bloqueo para Niños: Presione  y mantenga presionado durante 4s para activar/desactivar el bloqueo.

Modo Automático: Presione  para activar el Modo Automático. El purificador de aire ajustará automáticamente la velocidad del ventilador según el IQA (Índice de Calidad del Aire) en tiempo real.

Recordatorio de Filtro: Cuando el filtro llegue al final de su vida útil (aproximadamente 1440H), el botón  se pondrá rojo para recordarle que reemplace el filtro.

Después de reemplazar el filtro, ¿cómo se restablece el filtro para que la luz roja se apague?

Presione y mantenga presionado  durante 3s, la luz indicadora de calidad del aire y el ícono del filtro parpadearán 3 veces, confirmando que la vida útil del filtro ha sido restablecida.

WiFi

Cómo conectar la APP:

Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para ingresar al modo de distribución  cuando el purificador de aire esté encendido. (asegúrese de que el botón de encendido de la unidad esté iluminado con una luz blanca).

El icono  parpadeará durante 2 minutos. Si  se conecta correctamente, el icono se iluminará. Si el WiFi no se conecta correctamente dentro de 2 minutos, el purificador de aire saldrá del modo .


Nota: El purificador de aire, el teléfono móvil y el router deben estar en la misma red. Solo se admite la red WiFi de 2.4GHz.

NOTA: La vida útil del filtro está relacionada con factores como la calidad del aire y el tamaño del espacio.

Luz de Calidad del Aire: Presione  para encender/apagar la luz indicadora de calidad del aire. El color de la luz cambiará según el IQA.

Valor PM2.5	Calidad del Aire	Luz de Calidad del Aire
0-35	Buena	Verde
36-75	Moderada	Amarillo
>75	Pobre	Rojo

5. AÑADIR ACEITE ESENCIAL:

 <p>1. Deslice la cubierta del clip de ventilación de aromaterapia en la dirección indicada para abrirlo.</p>	 <p>2. Instale la esponja de fragancia y añada aceite esencial (no incluido).</p>
 <p>3. Cierre la cubierta en la dirección indicada.</p>	 <p>4. Engáñchelo en la rejilla de la salida de aire.</p>

6. CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

Asegúrese de desconectar el adaptador de corriente antes de realizar cualquier mantenimiento.

1. Limpieza y mantenimiento diario del filtro: aproximadamente una vez al mes. La superficie del filtro HEPA solo debe limpiarse con un cepillo o un paño de algodón seco. No utilice agentes de limpieza para limpiar el filtro, no presione ni tire con fuerza durante la limpieza.

2. Limpieza de la superficie: Limpie las superficies exteriores, la entrada y la salida de aire con un paño suave y escurrido. No utilice limpiadores químicos.
3. Frecuencia de reemplazo del filtro: aproximadamente cada 3-6 meses, dependiendo de la ubicación y la frecuencia de uso. Por ejemplo, en áreas muy contaminadas, donde hay un incendio forestal, donde los miembros de la familia fuman, etc., el intervalo de reemplazo del filtro puede ser más corto. Si la filtración no es efectiva, reemplace el filtro según sea necesario.
4. Períodos prolongados de inactividad: desenchufe la fuente de alimentación y límpie las superficies externas y los filtros. Coloque el purificador de aire en una bolsa de plástico en un lugar seco.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Possible Solución
Ventilador No Funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufe el purificador de aire. • Verifique si el cable de alimentación está dañado. Si lo está, deje de usar el purificador de aire y comuníquese con el Correo Electrónico de Atención al Cliente. • El purificador de aire está funcionando mal. Comuníquese con el Correo Electrónico de Atención al Cliente.
Ruido Fuerte	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el filtro esté en la posición correcta y se haya retirado el embalaje de plástico del filtro nuevo. • Asegúrese de que el purificador de aire esté funcionando sobre una superficie dura, plana y nivelada.

	<ul style="list-style-type: none"> El purificador de aire puede estar dañado o puede haber un objeto extraño dentro. Deje de usar el purificador de aire y comuníquese con el Correo Electrónico de Atención al Cliente. No intente reparar el purificador de aire.
Efecto de Purificación Pobre	<ul style="list-style-type: none"> Verifique si el filtro está sucio. Asegúrese de usarlo en un espacio dentro del área recomendada. Asegúrese de usarlo en un ambiente cerrado para una mejor purificación. Comuníquese con el Correo Electrónico de Atención al Cliente.
Valor PM2.5 y Luz de Calidad del Aire Anormales	<ul style="list-style-type: none"> El purificador de aire detectará automáticamente la calidad del aire para mostrar el valor PM2.5 y cambiar el color de la luz de calidad del aire. Como el aire fluye, es normal que el valor PM2.5 y el color de la luz de aire fluctúen. Asegúrese de que el sensor de calidad del aire en la parte posterior del purificador no esté obstruido. Los valores PM2.5 son solo de referencia y no representan datos de monitoreo profesional. Comuníquese con el Correo Electrónico de Atención al Cliente.
Calidad de Purificación de Aire Pobre	<ul style="list-style-type: none"> Toque  para aumentar la velocidad del ventilador. Asegúrese de que el filtro se haya retirado de su embalaje y esté correctamente colocado. Asegúrese de que no haya objetos bloqueando el lado frontal o superior del

	<p>purificador de aire (la entrada y salida de aire).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cierre las puertas y ventanas cuando use el purificador de aire. • Reemplace el filtro.
 sigue Rojo después de Reemplazar el Filtro	<ul style="list-style-type: none"> • Presione y mantenga presionado  durante 3-5 segundos y el recordatorio rojo desaparecerá
 no se ha puesto Rojo dentro de 6 Meses	<ul style="list-style-type: none"> •  es un recordatorio para que revise el filtro y se pondrá rojo dependiendo de cuánto se haya utilizado el purificador de aire. • Si no usa su purificador de aire a menudo,  tardará más tiempo en ponerse rojo.
 se pone Rojo antes de 3 Meses	<ul style="list-style-type: none"> • Si usa su purificador de aire con frecuencia,  se pondrá rojo antes.

8. ESPECIFICACIONES:

Nombre del Producto	Purificador de Aire
Modelo	KJ300
Método de Control	Panel Táctil
Voltaje	100-240 V
Potencia	36W
Peso	3.8 KG
Dimensión	310^170^412mm
Nivel de Ruido	54dB
Vida Útil del Filtro	1440H