



• **COD: R4003072**

• **Principales usos:**

Ideal para poner en productos como carteras o mochilas, protege pero cuidando la estética visual.

• **Descripción:**

Alarma tipo candado reutilizable, gracias a su cerradura con apertura magnética.

Dicho sensor cuenta con sonido al momento de insertarlo y asegurarlo además de una luz.

Alarma se activa al cortar cable o pasar portal de seguridad.

• **Color:** Negro

• **Material:** ABS

• **Frecuencia:** AM/RF

• **Especificaciones:**

Medida caja: 30x60 mm
Largo cable: 11,5 cm

• **Complemento:**

Removedor de alarma (Se vende por separado).

