


A


No.	Código	Clave	Descripción
1	944002	R1-ESMA-4512N	Brida exterior
2	944003	R2-ESMA-4512N	Tornillo M5x25
4	944004	R4-ESMA-4512N	Guarda
6	944005	R6-ESMA-4512N	Tuerca M5
7	944006	R7-ESMA-4512N	Brida interna
8	944007	R8-ESMA-4512N	Cubierta anti-polvo
9	944008	R9-ESMA-4512N	Tornillo M4x14
10	944009	R10-ESMA-4512N	Eje
11	944010	R11-ESMA-4512N	Tapa de caja de engrane
12	944011	R12-ESMA-4512N	Sello Ø48
13	944012	R13-ESMA-4512N	Balero de bolas 6201
14	944013	R14-ESMA-4512N	Arandela Ø21
15	944014	R15-ESMA-4512N	Seguro C Ø30
16	944015	R16-ESMA-4512N	Engrande grande
17	944016	R17-ESMA-4512N	Balero de bolas 606
18	944017	R18-ESMA-4512N	Perno
19	944018	R19-ESMA-4512N	Caja de engranes
20	944019	R20-ESMA-4512N	Tornillo ST4x25
21	944020	R21-ESMA-4512N	Sello Ø5
22	944021	R22-ESMA-4512N	Perno de bloqueo
23	944022	R23-ESMA-4512N	Resorte
24	944023	R24-ESMA-4512N	Botón de bloqueo
25	944024	R25-ESMA-4512N	Mango auxiliar
26	944025	R26-ESMA-4512N	Tuerca M6
27	944026	R27-ESMA-4512N	Piñón
28	944027	R28-ESMA-4512N	Balero bolas 629
29	944028	R29-ESMA-4512N	Tapa de balero
30	944029	R30-ESMA-4512N	Tornillo M4x10



A

B

No.	Código	Clave	Descripción
31	944030	R31-ESMA-4512N	Armadura
32	944031	R32-ESMA-4512N	Balero de bolas 608
33	944032	R33-ESMA-4512N	Protector de balero
34	944033	R34-ESMA-4512N	Deflector
35	944034	R35-ESMA-4512N	Tornillo ST4x60
36	944035	R36-ESMA-4512N	Campo
37	944036	R37-ESMA-4512N	Tapa de carbón derecha
38	944037	R38-ESMA-4512N	Carbón
39	944038	R39-ESMA-4512N	Resorte
40	944039	R40-ESMA-4512N	Porta carbón
41	944040	R41-ESMA-4512N	Carcasa de motor
42	944041	R42-ESMA-4512N	Tornillo ST3x10
43	944042	R43-ESMA-4512N	Tapa de carbón izquierda
44	944043	R44-ESMA-4512N	Plato
45	944044	R45-ESMA-4512N	Jgo. de carcasas para manija
46	944045	R46-ESMA-4512N	Botón de interruptor
47	944046	R47-ESMA-4512N	Interruptor
49	944047	R49-ESMA-4512N	Protector de cable
50	944048	R50-ESMA-4512N	Tornillo ST4x14
51	944049	R51-ESMA-4512N	Opresor de cable
52	944050	R52-ESMA-4512N	Cable de alimentación



B