

No.	Código	Clave	Descripción
1	930008	R1-ROTO-3/8A4	Carcasa izquierda
36	930009	R36-ROTO-3/8A4	Carcasa derecha
3	930010	R3-ROTO-3/8A4	Botón para selección de giro
5	930011	R5-ROTO-3/8A4	Opresor de cable
6	930012	R6-ROTO-3/8A4	Tornillo St4x16
8	930013	R8-ROTO-3/8A4	Interruptor
9	930014	R9-ROTO-3/8A4	Protector de cable
10	930015	R10-ROTO-3/8A4	Cable de alimentación
13	930016	R13-ROTO-3/8A4	Tornillo M5x25 para fijar broquero
14	930017	R14-ROTO-3/8A4	Llave de 3/8"
15	930018	R15-ROTO-3/8A4	Broquero 3/8"
16	930019	R16-ROTO-3/8A4	Flecha
17	930020	R17-ROTO-3/8A4	Resorte
18	930021	R18-ROTO-3/8A4	Balero 6201
19	930022	R19-ROTO-3/8A4	Seguro de eje 12
20	930023	R20-ROTO-3/8A4	Engrane
21	930024	R21-ROTO-3/8A4	Balín Ø5
22	930025	R22-ROTO-3/8A4	Balero de agujas Ø12xØ8x8
23	930026	R23-ROTO-3/8A4	Perilla
24	930027	R24-ROTO-3/8A4	Soporte
25	930028	R25-ROTO-3/8A4	Balero de bolas 608
26	930029	R26-ROTO-3/8A4	Rotor
27	930030	R27-ROTO-3/8A4	Porta carbón
28	930031	R28-ROTO-3/8A4	Carbón
29	930032	R29-ROTO-3/8A4	Resorte
31	930033	R31-ROTO-3/8A4	Tornillo St3x8
32	930034	R32-ROTO-3/8A4	Balero de bolas 626
33	930035	R33-ROTO-3/8A4	Campo
34	930035	R34-ROTO-3/8A4	Terminal eléctrica

