


A


No.	Código	Clave	Descripción
1	940997	R1-ESMA-4590A	Brida A
2	940998	R2-ESMA-4590A	Brida B
3		ACC	Guarda
4		ACC	Tornillo de Seguridad M6
5		ACC	Manija
6	940999	R6-ESMA-4590A	Flecha
7	941000	R7-ESMA-4590A	Cuñero 3*3.7*10
8	941001	R8-ESMA-4590A	Tornillo M4X16
9	941002	R9-ESMA-4590A	Cubierta Caja de Engranes
10	941003	R10-ESMA-4590A	Balero de Bolas 6201
11	941004	R11-ESMA-4590A	Tornillo M4X8
12	941005	R12-ESMA-4590A	Engrane Grande
13	941006	R13-ESMA-4590A	Arandela
14	941007	R14-ESMA-4590A	Seguro tipo C
15	941008	R15-ESMA-4590A	Balero de Aujas HK0810
16	941009	R16-ESMA-4590A	Tornillo ST4x22
17	941010	R17-ESMA-4590A	Seguro tipo C
18	941011	R18-ESMA-4590A	Resorte
19	941012	R19-ESMA-4590A	Pasador de Bloqueo
20	941013	R20-ESMA-4590A	Caja de Engranes
21	941014	R21-ESMA-4590A	Tuerca M8
22	941015	R22-ESMA-4590A	Piñon
23	941016	R23-ESMA-4590A	Balero 6000
24	941017	R24-ESMA-4590A	Armadura
25	941018	R25-ESMA-4590A	Anillo para Polvo



A

B

No.	Código	Clave	Descripción
26	941019	R26-ESMA-4590A	Balero de Bolas 627
27	941020	R27-ESMA-4590A	Protector de Balero
28	941021	R28-ESMA-4590A	Deflector
29	941022	R29-ESMA-4590A	Campo
31	941023	R31-ESMA-4590A	Carcasa
32	941024	R32-ESMA-4590A	Carbon
33	941025	R33-ESMA-4590A	Protector de Carbón
34	941026	R34-ESMA-4590A	Resorte
35	941027	R35-ESMA-4590A	Tornillo ST3x8
36	941028	R36-ESMA-4590A	Interruptor con Indicador
37	941029	R37-ESMA-4590A	Tapa Trasera
38	941030	R38-ESMA-4590A	Tornillo ST4x16
39	941031	R39-ESMA-4590A	Boton de Encendido
40	941032	R40-ESMA-4590A	Leva
42	941033	R42-ESMA-4590A	Opresor de Cable
43	941034	R43-ESMA-4590A	Protector de Cable
44	941035	R44-ESMA-4590A	Cable de Alimentación
501	941036	R501-ESMA-4590A	Llave de Brida
502	ACC		Manija



B