


A

No.	Código	Clave	Descripción
3	957463	R3-ESMI-20A	Conjunto de bridas
4	957464	R4-ESMI-20A	Guarda
5	957465	R5-ESMI-20A	Mango auxiliar
6	957466	R6-ESMI-20A	Tornillo (St4X22)
7	957467	R7-ESMI-20A	Cubierta Antipolvo
8	957468	R8-ESMI-20A	Flecha
9	957469	R9-ESMI-20A	Tornillo (M4X14)
10	957470	R10-ESMI-20A	Tapa de caja de engranes con Anillo "O" (Ø44X46X1)
11	957471	R11-ESMI-20A	Balero 6001
12	957472	R12-ESMI-20A	Soporte del balero de la tapa
13	957473	R13-ESMI-20A	Tornillo (M4X10) con Arandela de presion (Ø4)
14	957474	R14-ESMI-20A	Engrane
15	957475	R15-ESMI-20A	Balero de agujas HK0709
16	957476	R16-ESMI-20A	Caja de engranes
17	957477	R17-ESMI-20A	Perno de bloqueo con Anillo "O" (Ø6X8X1)
18	957478	R18-ESMI-20A	Resorte
19	957479	R19-ESMI-20A	Boton de bloqueo
20	957480	R20-ESMI-20A	Boton de encendido
21	957481	R21-ESMI-20A	Leva
22	957482	R22-ESMI-20A	Boton del interruptor
23	957483	R23-ESMI-20A	Perno (2X30)
24	957484	R24-ESMI-20A	Resorte de torsion
26	957485	R26-ESMI-20A	Tornillo torx (St3.5X19)
27	957486	R27-ESMI-20A	Tuerca M6
28	957487	R28-ESMI-20A	Piñon
29	957488	R29-ESMI-20A	Balero 608
30	957489	R30-ESMI-20A	Soporte de balero de la caja
31	957490	R31-ESMI-20A	Tornillo cabeza plana (M4X10) con Arandela dentada (Ø4)
32	957491	R32-ESMI-20A	Ensamblaje del rotor
33	957492	R33-ESMI-20A	Balero 607
34	957493	R34-ESMI-20A	Conjunto del estator
35	957494	R35-ESMI-20A	Interruptor
36	957495	R36-ESMI-20A	Tarjeta de circuito impreso
37	957496	R37-ESMI-20A	Terminal de bateria
38	957497	R38-ESMI-20A	Conjunto de carcasas
39	957498	R39-ESMI-20A	Cubierta para polvo



A

