

¿Cómo funciona?

- Descargue la aplicación "Smart Life" de Google Play o Apple Store, su teléfono inteligente o tableta debe ser Android 4.4+ o iOS 8.0+
- Crea tu cuenta con tu número de móvil e ingresa el código de autenticación.
- Conecte su dispositivo móvil a su enrutador WiFi y haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio o haga clic en "agregar dispositivo", luego seleccione "Detector de Movimiento (Wifi)" en "Detector de Movimiento" de "Seguridad y Sensores".
- Si su enrutador wifi solo abre 2.4GHz, ingrese la contraseña wifi, si el indicador LED no parpadea rápidamente, mantenga presionado el botón de reinicio durante aproximadamente 7 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, se conectará al enrutador wifi automáticamente.
- Si su enrutador wifi abre 2.4GHz y 5GHz con el mismo nombre, por favor elija "Modo APLICACIÓN", ingrese la contraseña wifi, mantenga presionado el botón de reinicio durante aproximadamente 7 segundos hasta que el indicador LED parpadee lentamente, conecte su teléfono móvil al punto de acceso del dispositivo: "SmartLife- XXXX", luego haga clic para regresar a la interfaz de la aplicación, se conectará al enrutador wifi automáticamente y la configuración estará completa. Empuje la tapa trasera para cerrar el compartimento de la batería.
- Despegue la cinta adhesiva (la cinta adhesiva es para un solo uso) para montar el sensor en su pared o asegure su instalación con tornillos. Asegúrese de que cuando monte su sensor en la superficie de la pared u otras plataformas, esté plano y limpio.