STAR WARS™



Compatible
with *Bluetooth®*

STORMTROOPER™ EDICIÓN DE COLECCIÓN LIMITADA

ARCUS240 AUDÍFONOS TWS PARA VIDEOJUEGOS

MANUAL DEL USUARIO

PWH-S240STW | PWH-S240DT | PWH-S240STR

PRIMUS

Disney+

I. INTRODUCCIÓN

Nuestra colección exclusiva de audífonos TWS de última generación alcanza un nuevo nivel con el **ARCUS240**, creado especialmente para jugadores de todas las generaciones, todos aquellos que no quieren perderse ni el más mínimo detalle de videojuegos llenos de acción y cargados de adrenalina. Estos increíbles audífonos ofrecen un audio nítido a través de controladores de alta precisión con tecnología de mejora de graves que te transportarán en un viaje a través de fantásticos paisajes sonoros, efectos acústicos estimulantes y música. El **ARCUS240** es compatible con Bluetooth® v5.3 para alcanzar velocidades de transmisión más rápidas, mayor estabilidad de conexión y un alcance más largo. Sus baterías de alto rendimiento darán energía a tu juego durante siete horas, ¡así que podrás mantener la racha de buena suerte y cumplir tu misión!

Los motivos de nuestra nueva edición limitada "Stormtroopers" para coleccionistas se inspiran en el universo Star Wars y va dedicada a todos los fans de la saga. ¡únete al Lado Oscuro y cumple tu destino!

Antes de dejarte atrapar por el fantástico viaje que te espera, te recomendamos que leas detenidamente esta guía del usuario para que puedas aprovechar al máximo tu **ARCUS240**.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- **Tecnología estéreo verdaderamente inalámbrica (TWS)**
  Diseñada para transmitir audio de forma fluida a través de ambos audífonos al mismo tiempo.
- **Decodificación avanzada de host dual ACC**
  Para cambiar fácilmente entre los modos de Música (latencia de 80-100ms) y Juego (latencia de 50-60ms).
- **Controles sensibles al tacto**
  Para activar tus comandos con simples toques.
- **Controladores dinámicos de 9 mm**
  Ideales para juegos que capturan con precisión el sonido de las balas o el rugir de batallas épicas para una experiencia virtual más excitante e inmersiva.
- **Experimenta la máxima libertad**
  Con la avanzada conexión inalámbrica compatible con Bluetooth® V5.3.
- **Micrófono HD incorporado**
  Para llamadas telefónicas con manos libres y comunicaciones de voz claras durante los partidos de videojuegos.
- **Estuche de carga portátil**
  Capaz de almacenar suficiente energía para durar hasta 3 ciclos.

CONTENIDO DEL EMPAQUE

· Audífonos TWS para videojuegos	(2)
· Estuche de carga portátil	(1)
· Cable de carga USB -C®	(1)
· Almohadillas de silicona para los oídos (S, M, L)	(3 pares)



II. DESCRIPCIÓN GENERAL



1. PUNTAS DE SILICONA
2. GANCHOS DE FIJACIÓN
3. CONTACTOS MAGNÉTICOS DE LOS AUDÍFONOS
4. MICRÓFONO
5. ESTUCHE DE CARGA
6. PUERTO DE CARGA USB-C®
7. INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA CARGA

III. FUNCIONES BÁSICAS Y FUNCIONAMIENTO.

3.1. Encendido/apagado de los audífonos.

3.1.1 Encendido/Apagado automático

Saca los audífonos del estuche de carga para encenderlos automáticamente; vuelve a colocar los audífonos en el estuche de carga para apagarlos automáticamente.

Nota: Si los audífonos no se sincronizan entre sí o se desconectan durante el uso, apágalos y luego vuelve a encenderlos. Si eso no funciona, vuelve a colocar ambos audífonos en el estuche de carga, ciérralo y luego ábrelo nuevamente.

3.2. Operación del control táctil de los audífonos

FUNCIÓN	Operación
MODO DE REPRODUCCIÓN	Cuando estés escuchando música, **toca** el audífono derecho o izquierdo para **pausar** o **reanudar** la reproducción de audio
PISTA ANTERIOR	Cuando estés escuchando música, **toca** el audífono **izquierdo tres (3) veces**
PISTA SIGUIENTE	Cuando estés escuchando música, **toca** el audífono **derecho tres (3) veces**
VOLUMEN +	**Toca** el audífono **derecho dos veces**
VOLUMEN -	**Toca** el audífono **izquierdo dos veces**
CAMBIAR A MODO DE JUEGO/MÚSICA	**Mantén presionado** el audífono **derecho** para **alternar** entre los modos **Juego** y **Música**
LLAMADAS CON MANOS LIBRES	· **Toca** audífono derecho o izquierdo para **responder** una llamada entrante
REINICIAR	· **Toca** el audífono derecho o izquierdo **dos veces** para **colgar** durante una llamada
	· **Mantén presionado** el audífono derecho o izquierdo durante **dos (2) segundos** para **rechazar** o **ignorar** una llamada entrante
	Toca el audífono derecho o izquierdo **cinco (5) veces** para **reiniciar** el dispositivo

3.3. Carga del ARCUS240

Te recomendamos cargar completamente tu **ARCUS240** antes del primer uso. Aunque el estuche y los audífonos se pueden cargar al mismo tiempo, también se recomienda cargar completamente la batería del estuche antes de cargar los audífonos por primera vez.

3.3.1 Carga del estuche

a) Para cargar el estuche, conecta un extremo del cable USB-C® suministrado a una fuente de alimentación habilitada para USB-C® e inserta el otro extremo en el puerto de carga USB-C® del estuche. El estuche comenzará a cargarse automáticamente.

b) Mientras el estuche se está cargando, su indicador LED parpadeará lentamente en rojo; cuando esté completamente cargada, se apagará.

Nota: Cargar la batería del estuche a su máxima capacidad puede tardar aproximadamente 2 horas.

3.3.2 Carga de los audífonos

a) Coloca los audífonos en el estuche de carga. Si los audífonos no están completamente cargados, comenzarán a cargarse automáticamente.

b) Mientras los audífonos están dentro del estuche, el estuche está cerrado y los audífonos se están cargando, el indicador LED del estuche se iluminará en rojo fijo.

Nota: El estuche de carga debe estar cerrado para que los audífonos se carguen.

c) Cuando los audífonos estén completamente cargados, el indicador LED del estuche se apagará. Cargar los audífonos a su máxima capacidad puede tardar aproximadamente 1,5 horas.

Aviso de batería baja del audífono:
Cuando escuches el mensaje de voz "Low battery" mientras usa los audífonos, significa que las baterías se están agotando y es hora de recargarlas.

IV. FUNCIONAMIENTO AVANZADO

4.1. **Empareja tus audífonos con un dispositivo móvil**

1. Cuando saques los audífonos del estuche de carga, estos se encenderán automáticamente, se sincronizarán y entrarán en el modo de emparejamiento Bluetooth®.

2. Ve a la interfaz de configuración de Bluetooth® en tu dispositivo inteligente, busca "**PWH-S240**" y haz clic en él.

Nota: : La función Bluetooth® debe estar habilitada de antemano. Coloca tu dispositivo inteligente y los audífonos a un metro de distancia entre sí.

3. Acepta presionando SÍ u OK. Si se te solicita, ingresa la clave de acceso **0000** (4 ceros). Tu dispositivo confirmará cuando se complete el emparejamiento.

4. Si después de 60 segundos el proceso de emparejamiento falla, repite los pasos del 1 al 3 como se describe arriba.

5. TLos audífonos entrarán automáticamente en modo de espera después de un breve período de inactividad para ahorrar batería.

4.2. **Emparejamiento automático**

6. Solo necesitas emparejar los audífonos con tu dispositivo una vez. Se volverán a emparejar automáticamente cada vez que se enciendan dentro del alcance inalámbrico de tu dispositivo y el Bluetooth® esté habilitado.

V. CUIDADO ADECUADO

5.1. Solución de problemas

Si no puedes conectar los audífonos a tu dispositivo móvil, haz lo siguiente:

- Asegúrate de que los audífonos estén cargados, encendidos, emparejados y conectados a tu dispositivo móvil.
- Asegúrate de que la función Bluetooth® esté habilitada en tu dispositivo móvil.
- Verifica que los audífonos estén a menos de 10 metros de tu dispositivo móvil y que no haya obstrucciones entre ellos, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

5.2. Precauciones

- El estuche y los audífonos funcionan con baterías internas recargables no extraíbles. No intentes quitar la batería porque podrías dañar el dispositivo.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero eventualmente se desgastará. Recarga tu batería únicamente con cargadores compatibles.
- Desenchufa el cargador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Partes de este dispositivo son magnéticas. No coloques tarjetas de crédito u otros medios de almacenamiento magnético cerca del dispositivo para evitar que la información almacenada se dañe o borre.
- NO dejes caer, golpees ni agites el dispositivo.
- NO desmontes, repares ni modifiques el dispositivo por tu cuenta.
- NO utilices productos químicos agresivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- NO expongas el dispositivo a calor excesivo ni a la luz solar directa durante períodos prolongados.
- NO guardes el dispositivo en un lugar con mucha humedad o polvo.

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES	PWH-S240STW | PWH-S240DT | PWH-S240STR
TIPO	AURICULARES TWS
FACTOR DE FORMA	AURICULARES INALÁMBRICOS INTERNOS
VERSIÓN BLUETOOTH Y CHIPSET	BT5.3
RESPUESTA EN FRECUENCIA	20HZ～20KHZ
RELACIÓN SEÑAL-RUIDO	≥90DB
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA (RMS)	5MW X 2
ENTRADA CC	5V
BOTONES	BOTÓN DE CONTROL TÁCTIL EN LOS AUDÍFONOS
MODO JUEGO/MÚSICA	AUDÍFONOS INALÁMBRICOS INTERNOS
CLASIFICACIÓN IPX	IPX4
PARLANTE	
UNIDAD DEL PARLANTE	9MM
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA (RMS)	5MW X 2
FRECUENCIA	20HZ～20KHZ
IMPEDANCIA	16Ω
SENSIBILIDAD	92±3 DB
LATENCIA	56MS
MICRÓFONO	
DIRECTIVIDAD	OMNI-DIRECTIONAL
RELACIÓN SEÑAL-RUIDO	55DB
IMPEDANCIA DE SALIDA	200Ω @1KHZ
SENSIBILIDAD	42±3 DB
CONECTIVIDAD	
TIPO DE CONECCIÓN	BLUETOOTH® V5.3-COMPATIBLE WIRELESS
FRECUENCIA DE RF INALÁMBRICA	2.4GHZ
ALCANCE INALÁMBRICO	10 M*
BATERÍA	
TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD	BATERÍA DE LITIO 300MAH + 35MAH x 2
TIEMPO TOTAL DE CARGA DEL ESTUCHE DE CARGA + AUDÍFONOS	2.5 H
TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA DE LOS AUDÍFONOS	1.5 H
TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA DEL ESTUCHE DE CARGA	2 H
NÚMERO DE CICLOS DE CARGA ANTES DE QUE SE AGOTE LA BATERÍA	3 CICLOS
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA SOLO DE LOS AUDÍFONOS	4.5 H AL 100% DEL VOLUMEN ** 7 H AL 50% DEL VOLUMEN**
TIEMPO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AUDÍFONOS (INCLUYENDO CICLOS)	21 H**
TIEMPO DE ESPERA DE LA BATERÍA	120 H
MÉTODO DE CARGA DE LA BATERÍA	USB-C® DC5V/500MA
ESPECIFICACIONES	
DIMENSIONES	5.8 X 5.8 X 2.5 CM
PESO	35 G
LONGITUD DEL CABLE DE CARGA	50 CM
CONTENIDOS DEL EMPAQUE	AUDÍFONOS | ESTUCHE DE CARGA | CABLE DE CARGA USB-C® PUNTAS DE SILICONA | MANUAL DE USUARIO
GARANTÍA	1 AÑO

*La estimación del alcance se basa en un área abierta libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea de visión entre los dispositivos.

**El tiempo de funcionamiento efectivo también dependerá del nivel de volumen y del tipo de archivos de audio que se estén reproduciendo.


Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones relativa a interferencias

Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiriera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una o más de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa el equipo y el aparato receptor
- Conecte el equipo en una toma de corriente situada en un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.

www.primusgaming.com

Primus® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.



PWH-S240STW | PWH-S240DT | PWH-S240STR