POLARLAND
"SIMPLE AND PROFESSIONAL LIFESTYLE"


Projector Mount
Model:PPM03

Кронштейн Для проектора
Модель:PPM03


Soporte para proyector
Modelo:PPM03

Montagem do projetor
Modelo:PPM03


1.




2.




3.




4.





5.



1.Drilling 4 holes (8*50mm) on the Wall as you located;
2. Tap screws (A)into the holes and place the bracket on the wall,then fit the washers(A1) first and tighten thescrews nuts(A2) properly.
1. Просверлите 4 отверстия (8*50 мм) в стене в отмеченных местах:
2. Вкрутите винты (A) в отверстия и закрепите кронштейн на стене, затем сначала наденьте шайбы (A1) и надежно затяните гайки винтов (A2).
1. Taladra 4 agujeros (8*50mm) en la pared en los lugares que has marcado:
2. Atornilla los tornillos (A) en los agujeros y coloca el soporte en la pared, luego coloca primero las arandelas (A1) y aprieta bien las tuercas de los tornillos (A2).
1. Fure 4 buracos (8*50mm) na parede nos locais que você marcou:
2. Enrosque os parafusos (A) nos buracos e coloque o suporte na parede, depois coloque primeiro as arruelas (A1) e aperte bem as porcas dos parafusos (A2).







A		4	E		4
A1		4	F		1
A2		4	G		1
B		16			
C		4			
D		4			