
POLARLAND

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PWGA1



Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente a través de Amazon antes de realizar la devolución.


Precaución de seguridad

Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación. Si no las entiende o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, el montaje o el uso de este producto, póngase en contacto con nosotros.
• Este producto está diseñado para usarse en vigas de madera o paredes de hormigón macizo.
- NO lo instale solo en paneles de yeso.
• La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso del monitor y el soporte juntos.
• Una instalación incorrecta puede provocar daños al producto, daños materiales o lesiones personales.
No nos responsabilizamos de ningún daño o lesión resultante de una instalación o montaje incorrectos o un uso indebido.

ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que podrían representar un peligro de asfixia si se ingieren. Antes de comenzar el montaje, verifique que todas las piezas estén incluidas y en buen estado. Si alguna pieza falta o está dañada, no devuelva el producto dañado a su distribuidor; póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. ¡Nunca utilice piezas dañadas!

Debe comprobarlo antes de comenzar

Verifique las especificaciones de su monitor:




Patrón VESA (W × H):
75mm × 75mm / 3" × 3"
100mm × 100mm / 4" × 4"



ADVERTENCIA:
NO exceda el peso máximo indicado.

Verifique la construcción de su pared:



perfecto!

PRECAUCIÓN:
¡Evite posibles lesiones personales y daños materiales! El panel de yeso que cubre la pared no debe exceder los 16 mm (5/8 pulg.).
Tamaño mínimo de los montantes de madera: nominal 51 x 102 mm (2 x 4 pulg.), real 38 x 89 mm (1 ½ x 3 ½ pulg.).



perfecto!

PRECAUCIÓN:
Evite posibles lesiones personales y daños materiales. Monte el conjunto de placa de pared directamente sobre la superficie de hormigón (sin cubrir la superficie).

⚠ PRECAUCIÓN: **NO se instale en la pared seca sola.**




⚠ Atención

El ajuste de la tensión debe realizarse únicamente después de la instalación del monitor.


ADVERTENCIA:

El brazo de muelle de gas está bajo presión y debe manejarse con cuidado.
El incumplimiento de las instrucciones puede resultar en daños al montaje y/o lesiones personales.

Dimensiones del producto



Piezas y hardware suministrados



A (x1)
Brazo y placa de pared




B (x1)
Placa VESA



C (x1)
Plantilla de montaje



W-A (x3)
Tornillo tirafondo
ST6.3x55mm



W-B (x1)
Llave Allen



W-C (x3)
Anclaje de pared de hormigón
Φ10x50mm



M-A (×5)
Tornillo M4×12mm
(one for spare)



M-B (×5)
Tornillo M4×30mm
(one for spare)




M-C (×5)
Arandela D4mm
(one for spare)



M-D (×4)
Espaciador H13mm


NOTA: No se utilizarán todas las piezas y el hardware incluidos.


Herramientas adicionales que necesita (no incluidas)



1 Conecte la placa VESA al monitor

1-1 Seleccione la longitud correcta del tornillo del monitor






PRECAUCIÓN: Si es demasiado corto, no sujetará el monitor. Si es demasiado largo, lo dañará.


¿En qué situaciones se necesitan espaciadores?

Si el tornillo es demasiado largo o la superficie es irregular, elija los tornillos y espaciadores adecuados para su monitor.



Para mayor espacio entre el soporte y el monitor | Para monitor trasero saliente | Para el avellanado del monitor | Para evitar la entrada bloqueada

1-2






⚠ **No apriete excesivamente los tornillos ni los apriete utilizando un taladro eléctrico, ya que podría dañar su monitor.**

2-A Fije el brazo a la pared




OPCIÓN A:
Instalación de montantes de madera

A-1





Localice los montantes. Verifique y marque el centro del montante localizando sus bordes con un punzón y un detector de montantes.



Posiciona la plantilla de montaje ensu altura deseada y alinear laagujeros con su línea central del stud. Nivella plantilla de montaje y marca laubicaciones de agujeros piloto.

A-2









Perfore agujeros guía con una broca de φ3/16 pulg. (φ4,5 mm) de diámetro.


⚠ IMPORTANTE:


No perfore agujeros en lugares donde haya tuberías de agua o cables eléctricos. Asegúrese de perforar en el centro del montante.



A-3







Instale la placa de pared utilizando pernos de retardo **W-A** con llave de enchufe, NO electromolino.No hay anclajes cuando se instalan en los pernos de madera.

⚠ IMPORTANTE:


Para evitar posibles lesiones personales o daños materiales:
Los 3 tirafondos **W-A** DEBEN estar firmemente apretados para evitar movimientos indeseados del conjunto de la placa de pared. Asegúrese de que el conjunto de la placa de pared esté firmemente fijado a la pared antes de continuar con el siguiente paso.

2-B Fije el brazo a la pared




OPCIÓN B:
Instalación de muro de hormigón macizo


B-1




Nivele la plantilla de montaje y marque las ubicaciones de los orificios piloto.

B-2








Perfore agujeros guía con una broca de 10 mm (3/8 pulg.) de diámetro.


⚠ IMPORTANTE:


No perfore agujeros en lugares donde haya tuberías de agua o cables eléctricos, ni mortero entre bloques.



B-3








Use el martillo para clavar los anclajes en la pared de concreto.
Asegúrese de que estén a ras de la superficie. Instale la placa de pared usando tirafondos W-A y anclajes W-C con una llave de tubo, sin taladro eléctrico.

⚠ PRECAUCIÓN:

Para evitar posibles lesiones personales o daños materiales:
Los 3 tirafondos W-A DEBEN estar firmemente apretados para evitar movimientos indeseados del conjunto de la placa de pared.
Asegúrese de que el conjunto de la placa de pared esté firmemente fijado a la pared antes de continuar con el siguiente paso.


3 Monitor colgante

Retire el perno de seguridad premontado (A0) del brazo (A). Deslice el monitor sobre el cabezal del brazo (A) y luego instale el perno de seguridad (A0).
Asegúrese de que el perno de seguridad (A0) esté instalado antes de girar el monitor.






Aviso importante:
El resorte de gas está preajustado a la tensión mínima. Una vez colgado el monitor, asegúrese de sujetarlo con ambas manos y NO lo suelte bruscamente.
En su lugar, bájelo lenta y s uavemente mientras observa si l os brazos caen bruscamente.



4 Ajustes (si es necesario)


4-1 Ajuste de inclinación

1. Afloje el perno de inclinación.
2. Ajuste el monitor al ángulo de inclinación deseado.
3. Vuelva a apretar el perno de inclinación para fijar el ángulo deseado.




4-2 Ajuste de tensión

El resorte de gas está preajustado a la tensión mínima (2 kg).
Para el correcto funcionamiento del soporte,
es posible que deba ajustar la tensión del brazo según
el peso del monitor con una llave Allen de 6 mm (W-B).




Nota:
Asegúrese de mantener el brazo en posición horizontal durante el ajuste.
De lo contrario, será difícil ajustar el soporte o podría dañarlo.os brazos caen bruscamente.



Situación 1: El brazo se cae
El brazo superior con el monitor se cae y no se queda donde debía.


Solución:
Gire el tornillo interior en sentido antihorario (sentido "+") para aumentar la tensión del resorte de gas hasta que el brazo se mantenga en su posición.




Situación 2: El brazo se levanta o no puede presionar hacia abajo.
El brazo superior con el monitor se levanta y no se mantiene en su lugar.

Solución:
Gire el tornillo interior en sentido horario (dirección "-") para disminuir la tensión del resorte de gas hasta que el brazo se mantenga en su posición.

5 Gestión de cables



Brazo superior
Retire la cubierta del cable del brazo superior.
Pase los cables por la cubierta y luego inserte la cubierta en el brazo superior.




Empujar y deslizar (hacia arriba)

Insertar y deslizar (hacia abajo)

Brazo inferior
Retire la cubierta de plástico inferior del brazo inferior como se muestra en el diagrama.
Pase los cables por la cubierta, luego inserte y deslice la cubierta hacia abajo para volver a colocarla.

Ajuste la posición y la rotación del monitor.



Nota: Si es necesario, consulte las ilustraciones para ajustar el giro o la tensión de los brazos.



Girar vigorosamente

Nota: Para garantizar la estabilidad, el eje de rotación está ajustado de fábrica, por lo que podría resultar algo difícil girar la placa VESA.

Sugerencia: Primero, coloque el monitor, luego sujételo por los lados con ambas manos y gírelo con fuerza.
Si no funciona, no dude en solicitar nuestra ayuda.