


POLARLAND

Tilted
LED/LCD/plasma Wall Mount
Model:PT65SL
Soporte de pared inclinado
para LED/LCD/plasma
Modelo: PT65SL





Paquete M




M4×20(X4) M5×20(X4) M6×20(X4) M6×35(X2) M8×20(X4)



M8x45(X4) D6 Washer(X4) D8 Washer(X4) Spacer（X4）


Paquete W




ST6×50(X4) concrete anchor (x4) Leveler
Nivelador

START COMENZAR

1 Use the pencil or marker pen to mark the holes.
Utilice el lápiz o rotulador para marcar los agujeros.



2 Drill Holes: Use 5mm or 3/16"Drill Bit
Perforar agujeros: utilice una broca de 5 mm o 3/16”




POLARLAND

Tilted
LED/LCD/plasma Wall Mount
Model:PT65SL

Soporte de pared inclinado
para LED/LCD/plasma
Modelo: PT65SL

3


Use hammer to get the trapping screws inside the wall.
Utilice el martillo para introducir los tornillos dentro de la pared.



4

Secue Mount: Use screwdriver to get the self tapping bolts inside tapping screws (wall Screws Bag)


Montaje seguro:
Use un destornillador para introducir los pernos autorroscantes en los tornillos de rosca (bolsa de tornillos de pared).



5

Lock the Arms on the back of TV by using TV screws & Screwsdriver.(TV Screws Bag)


Fije los brazos en la parte posterior del televisor con tornillos y un destornillador. (Bolsa de tornillos para televisor)



6

Hang the TV on the Mount Plate and usescrews-driver to lock the safety screws after installation.
(Safety Screws Bag)

Fije los brazos en la parte posterior del televisor con tornillos y un destornillador. (Bolsa de tornillos para televisor)



FINISH
FINALIZAR