Dear customer:

Thanks for your purchase in our store. Any questions, please contact us with below details:

1.Purchase platform & order number

2.Model number & Instruction version#

3.The detailed photo (faulty part, damage part, if some parts are missing, please circle it/them on the manual instruction) and send us.

we will reply you as soon as possible once received your message (usually within 24 hours)


Estimado cliente:

Gracias por su compra en nuestra tienda. Si tiene alguna pregunta, contáctenos con la siguiente información:
1. Plataforma de compra y número de pedido
2. Número de modelo y versión de instrucciones
3. Envíenos una foto detallada (pieza defectuosa, pieza dañada; si falta alguna pieza, marque con
un círculo en el manual de instrucciones).Le responderemos lo antes posible
una vez recibido su mensaje (normalmente en 24 horas).

POLARLAND
"SIMPLE AND PROFESSIONAL LIFESTYLE"

TV Floor Stand with 4 Legs

Soporte de suelo para TV con 4 patas



32"-75" MAX	MODEL PFS1LB PSF1LW	40kg (77lbs) RATED

★ **Thank you for choosing our products please read the instructions carefully before installation,and please keep the instructions properly**

Tips and tricks

1.Do not attempt to move this furniture without first removing all equipment

2.Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over onto the child.

3.Please contact us using the details shown for further advice

⚠ **WARNING** If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!


★ **Gracias por elegir nuestros productos. Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación y consérvelas en un lugar seguro.**

Consejos y trucos




1. No intente mover este mueble sin retirar primero todos los equipos.
2. Si los niños se suben a los muebles con equipos de audio o vídeo, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte. Un control remoto o juguetes colocados sobre el mueble pueden animar a un niño a subirse y, como resultado, este podría volcarse sobre él.
3. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros utilizando los datos que se muestran.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si alguna pieza falta o está dañada, no devuelva el artículo dañado a su distribuidor; póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. ¡Nunca utilice piezas dañadas!




What's in the box /¿Qué hay en la caja?



What's in the box /¿Qué hay en la caja?

A x3 	B x1 	C x1 	D x2 
E x1  ST4.8x38	F x1  M5x10	G x1  4mm	H x1  5mm

Solid Brick and Concrete Mounting/Montaje de ladrillo macizo y hormigón

M-A x4  M5x14	M-B x4  M6x14	M-C x4  M6x30	M-D x4  M8x30
M-E x4  M8x50	M-F x4 	M-G x8  5mm	M-H x8  15mm

Safety Disclaimer/Aviso de seguridad


This product includes an anti-tip kit that must be used in conjunction with the product and will prevent the product from falling or tipping over. Please follow the enclosed information to properly install these safety accessories In no event shall the Seller be liable for any direct, indirect, punitive, incidental special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out ofor connected with the use or misuse of this product.

Este producto incluye un kit antivuelco que debe usarse junto con el producto y que evitará que se caiga o vuelque. Siga la información adjunta para instalar correctamente estos accesorios de seguridad. El vendedor no será responsable en ningún caso de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales o consecuentes, a la propiedad o a la vida, que surjan o estén relacionados con el uso o mal uso de este producto.


Easy to install /Fácil de instalar




1




2



3





4




Note :afterthe columnis inserted into the joint, the column should be rotated from left to right until the gap at the lower end ofthe columnis consistent with the ioint,then to make installed only afterit is fixed properly

Nota: después de insertar la columna en la unión, se debe girar de izquierda a derecha hasta que el espacio en el extremo inferior de la columna coincida con la unión, y luego instalarla solo después de que esté fijada correctamente.





5a



Limit ring safety column at the back of the product

Columna de seguridad con anillo de límite en la parte posterior del producto


The panel was turned to one side

El panel estaba girado hacia un lado

Use G spanner to adjust the limit ring to the appropriate position for fixing, can realize up and down to the desired height then finally to achieve the TV mount with left and right rotation ±180°

Utilice una llave inglesa G para ajustar el anillo de límite a la posición adecuada para su fijación. Puede subirlo y bajarlo hasta la altura deseada y, finalmente, lograr que el soporte del televisor gire a la izquierda y a la derecha ±180°.

5b



Adjust the small limit ring safety column at the front side.

Ajuste la pequeña columna de seguridad del anillo de límite en la parte delantera.


Make the TV panel full assembled into that small limit ring safety colume, lock it on a proper height via G wrench.


Ensamble completamente el panel del televisor en esa pequeña columna de seguridad con anillo límite y bloquéelo a una altura adecuada con una llave G.

Adjust the height of limit ring via G wrench to realize the height adjustment; TV mount workable swivel angel ±20°

Ajuste la altura del anillo límite con la llave G para lograr el ajuste de altura; ángulo de giro viable del soporte de TV ±20°

6 How to choose mounting screws for your TV
Cómo elegir tornillos de montaje para tu televisor







Choose the suitable length screws
Elija los tornillos de longitud adecuada

(a) For Flat-backed TV
(a) Para televisores de fondo plano





(b) For Irregular -backed (Rounded)TV
(b) Para TV con respaldo irregular (redondeado)





(a1) For Flat Screen TV
(a1) Para TV de pantalla plana










Note:the protrusion of the two longitudinal rods should beinstalled directly above the TV set, and the two longitudinal rods must be in the same direction!
Nota: la protuberancia de las dos varillas longitudinales debe instalarse directamente encima del televisor y las dos varillas longitudinales deben estar en la misma dirección.

(a2) For Curved Screen TV
(a2) Para televisores de pantalla curva





Note:the protrusion of the two longitudinal rods should beinstalled directly above the TV set, and the two longitudinal rods must be in the same direction!
Nota: la protuberancia de las dos varillas longitudinales debe instalarse directamente encima del televisor y las dos varillas longitudinales deben estar en la misma dirección.





(a3) For Uneven TV


(a3) Para TV desigual

Note:the protrusion of the two longitudinal rods should beinstalled directly above the TV set, and the two longitudinal rods must be in the same direction!

Nota: la protuberancia de las dos varillas longitudinales debe instalarse directamente encima del televisor y las dos varillas longitudinales deben estar en la misma dirección.








The unraised end is mounted directly under the TV set


⑤x 2 El extremo no elevado se monta directamente debajo del televisor.

(a4) For TV with wires in the middle

(a4) Para TV con cables en el medio



⑤x 2




Note:the protrusion of the two longitudinal rods should beinstalled directly above the TV set, and the two longitudinal rods must be in the same direction!

Nota: la protuberancia de las dos varillas longitudinales debe instalarse directamente encima del televisor y las dos varillas longitudinales deben estar en la misma dirección.

7


When installing, note that material no.4 should be installed at the top of TV set, then turn the knob until the thread in knob is screwed close to 1/2 length

Al instalar, tenga en cuenta que el material n.º 4 debe instalarse en la parte superior del televisor, luego gire la perilla hasta que la rosca en la perilla esté atornillada cerca de la mitad de su longitud.





close to 1/2 length of knob thread

cerca de 1/2 de la longitud de la rosca de la perilla



8







When the TV is installed, the knob is hung into the supporting panel slot as shown in figure

Cuando se instala el televisor, la perilla se cuelga en la ranura del panel de soporte como se muestra en la figura.

9







Use H wrench to turn the knob until the thread in knob is screwed close to 1/2 length

Utilice la llave H para girar la perilla hasta que la rosca de la perilla esté atornillada casi a la mitad de su longitud.

10







After TV installed, then use the H wrench to turn the knob till all the thread in knob is screwed and fixed properly.

Después de instalar el televisor, use la llave H para girar la perilla hasta que toda la rosca de la perilla esté atornillada y fijada correctamente.

Easy to install/Fácil de instalar

11






Use G wrench to adjust the screw as shown in figure to achieve the TV up and down flip +3°~-5°.

Utilice la llave G para ajustar el tornillo como se muestra en la figura para lograr que el televisor gire hacia arriba y hacia abajo entre +3° y -5°.


12





13 Solid Brick and Concrete Mounting /Montaje de ladrillo macizo y hormigón

Tools Required (Not included)

Herramientas necesarias (no incluidas)









Mark the exact location of mounting holes


Marque la ubicación exacta de los orificios de montaje



Drill pilot holes

Perforar agujeros piloto





Secure wall anchors ① into drilled holes with hammer

Fije los anclajes de pared ①
en los agujeros perforados con un martillo

⚠ WARNING /ADVERTENCIA


- **Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.**
- **Los instaladores deben verificar que la superficie de apoyo soporte de forma segura el peso combinado del equipo y todos los herrajes y componentes conectados.**


Easy to install /Fácil de instalar


14 Wood Stud Wall Mounting /Montaje en pared de madera

Tools Required (Not included)

Herramientas necesarias (no incluidas)









Find and mark the exact location of mounting holes

Encuentre y marque la ubicación exacta de los orificios de montaje




Mark the exact location of mounting holes

Marque la ubicación exacta de los orificios de montaje



Drill pilot holes

Perforar agujeros piloto



⚠ WARNING /ADVERTENCIA

- **Make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. The use of a stud finder is highly recommended.**
- **Installers are responsible to provide hardware for other types of mounting situations.**
- **Installers must verify that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.**

- **Asegúrese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro de los montantes. Se recomienda encarecidamente el uso de un detector de montantes.**
- **Los instaladores son responsables de proporcionar los herrajes para otros tipos de montaje.**
- **Los instaladores deben verificar que la superficie de apoyo soporte de forma segura el peso combinado del equipo y todos los herrajes y componentes instalados.**