F. NOTAS

1. Este producto contiene piezas pequeñas, por favor no las introduzcas en tu boca, úsalo bajo la supervisión de un adulto.
2. Cuando las partes son removidas del tablero de madera, podrían quedar rebabas, las que se pueden suavizar con una lija.
3. Durante el montaje, es necesario presionar la ranura de la madera lentamente y con fuerza. Si esto es difícil de realizar, no uses fuerza bruta, porque el tablero de madera es fácil de romper. Puedes usar un martillo pequeño para golpear con suavidad, o un cuchillo pequeño para raspar cuidadosamente las astillas de madera que pudieran haber, facilitando la instalación de las piezas.
4. Si las partes no encajan firmemente, puedes usar pegamento blanco.
5. En el proceso de montaje, el tablero de madera podría romperse accidentalmente. Si no es el tablero de soporte, se puede reparar con pegamento blanco. Si es el tablero de soporte, se puede pegar por la parte interior, utilizando restos del tablero de madera.

G. SERIE DE MECÁNICA DIVERTIDA

Te gustarán los otros kits mecánicos divertidos:



JN308
MECHO MOTORISED
DINOSAUR



JN311
HYDRAULIC
MECHANICAL LOADER



JN312
SOLAR RACER



JN310
ROPE CLIMBING
ROBOT



JN309
RUBBISH CART
ROBOT

MECHO MOTORISED DINOSAUR

JEANNY

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts
Not for Children under 3 years
0-3

A. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


1. Por favor lee cuidadosamente estas instrucciones.
2. Por favor no pongas las partes pequeñas en tu boca y opera siempre el producto en presencia de un adulto.
3. Este producto es adecuado para niños sobre 8 años de edad.
4. Este producto contiene partes pequeñas, que podrían causar obstrucciones si no es usado adecuadamente. Se debe mantener alejado de niños menores de 3 años.
5. Las partes metálicas podrían tener bordes afilados. Para ensamblar estas partes se requiere la asistencia de un adulto.
6. Para prevenir posibles cortocircuitos, no toques el contenido del compartimiento de la batería con ningún metal.

B. USO DE LA BATERÍA

1. Este producto requiere baterías alcalinas “AA” 1,5 volt (no incluidas).
2. Para mejores resultados, usa baterías nuevas.
3. Asegúrate que la polaridad de la batería insertada es correcta.
4. Remueve las baterías cuando no uses el producto.
5. Cuando la batería se agote, reemplázala inmediatamente, para que no se dañe el compartimiento de las baterías.
6. No intentes recargar baterías no recargables.
7. Las baterías recargables deben ser removidas del kit antes de cargarlas.
8. Las baterías recargables deben ser cargadas con la supervisión de un adulto.
9. Asegúrate que el terminal de alimentación no esté haciendo cortocircuito.

Nota: Pilas y tijeras deben ser proporcionados por ti mismo.

C. CONTENIDO



D. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS

Después de instalar el modelo, brazos y piernas pueden oscilar. Esto es posible porque el motor convierte la energía eléctrica de las baterías, en energía mecánica. Después que el compartimiento de la batería y el motor están instalados y conectados, al cerrar el interruptor se forma un circuito eléctrico cerrado que permite circular la electricidad, para que el motor pueda mover el engranaje y de esta forma el dinosauro puede caminar.

E. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sigue los siguientes pasos para ensamblar tu modelo de dinosaurio.

Figura 1

Ubica la pieza **10** hacia abajo y conecta las piezas **1, 7, 12** y **13** como se muestra en la figura.

Coloca el motor en esta construcción, asegurándote que los cables pasen por la abertura de la pieza **13** y el eje de transmisión se asiente en la abertura circular de la pieza **10**.




Figura 2

Conecta los cables a los terminales de conexión en el motor eléctrico (ver A y B, figura 1) y gira suavemente para una mejor conexión. Ten cuidado de no girar en exceso, para no romper el terminal.

Para finalizar esta parte, toma la segunda pieza **10** y presiona sobre la construcción, para hacer una caja cerrada.




Figura 3

Encaja las piezas **8** entre sí, como se muestra en la figura (ver A, figura 3) y luego presiona en la abertura en forma de cruz como indica la figura (ver B, figura 3), de forma que quede posicionado en el centro.

Coloca las piezas **15** en las dos posiciones de la pieza **10.**
Ubica las 2 ruedas **2** en el eje de transmisión del motor. Presiona la rueda **3** en la pieza **8**.

Repite lo anterior, de modo que ambas piezas **10** tengan todos esos elementos en su lugar.




Figura 4

Toma la pieza **4** y ubícala sobre la rueda **2** como se muestra en la figura. Encaja los dos brazos alrededor de la pieza **8**, luego utiliza la rueda **11** para fijar el cuerpo principal, encajando la pieza **14** en la rueda **2**.

Toma la pieza **9** y ubícala sobre la pieza **8** como muestra la figura. Usa uno de los tornillos suministrados, para asegurar la pieza **9** a la pieza **4** (ver A, figura 4). No apretar en exceso, ya que la pieza **9** necesita holgura para moverse cuando el modelo esté encendido.

Finalmente, usa la rueda **16** para asegurar la pieza **9** al cuerpo principal.


Figura 5

Posiciona las piezas **6** según se indica en la figura, de modo que el dinosaurio tenga una base sólida para caminar.

Introduce las piezas **5** y **17** en las ranuras de sujeción del cuerpo principal, como muestra la figura.

Coloca las tiras autoadhesivas en la parte inferior del compartimento para las baterías y ubícalo sobre la espalda del dinosaurio.

Introduce 2 pilas AAA y desliza el interruptor para que el dinosaurio entre en acción.



Nota: Si el dinosaurio trata de caminar hacia atrás, intercambia las dos conexiones de los cables en el motor.