



## TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS 63A SMB TRIFÁSICO

(\*) IMAGEN REFERENCIAL.

SKU 305010033

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Interruptor de transferencia de carga de 4 polos.
- Detector de red trifásica y neutra.

### BENEFICIOS

- **Seguridad Mejorada:** Contacto de doble tiro con enclavamiento mecánico inherente para prevenir la conexión del generador y las fuentes externas.
- **Alta Confiabilidad:** Opera eléctricamente, sostenido por un mecanismo simple sobre su centro.
- **Automatización:** No se necesita conexión externa de componentes de control.
- Tamaño compacto y liviano.



### PARÁMETROS

|                                        |    |                  |
|----------------------------------------|----|------------------|
| Corriente Térmica Nominal              |    | 63 A             |
| Frecuencia Nominal                     |    | 50 Hz            |
| Voltaje de Operación Nominal <b>AC</b> |    | <b>380~440 V</b> |
| Corriente de Operación Nominal         | L1 | <b>63</b>        |
|                                        | L2 | <b>63</b>        |
|                                        | L3 | <b>63</b>        |
| Tiempo de Conversión                   |    | <b>1 seg</b>     |
| Control de Voltaje de Entrada          |    | <b>AC 220 V</b>  |
| Mantenedor de Batería                  |    | <b>12 VDC</b>    |

### DIMENSIONES Y PESO

|             |            |
|-------------|------------|
| Largo (mm)  | <b>320</b> |
| Ancho (mm)  | <b>185</b> |
| Altura (mm) | <b>360</b> |
| Peso (kg)   | <b>7</b>   |

### COMPATIBILIDAD GENERADORES KOLVOK

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Gen. Diesel Trifásico 12 kVA (SKU 305011007) | <b>GS12D3</b>   |
| Gen. Diesel Trifásico 14 kVA (SKU 103011282) | <b>GS1400D3</b> |

**TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA** (ATS por sus siglas en inglés: Automatic Transfer Switch) es un complemento de nuestros generadores. Se encarga de monitorear la continuidad de la energía de la red eléctrica. Al momento de identificar un corte de suministro, el equipo arranca de forma automática y controla el ATS para realizar la transferencia (RED-GRUPO), y a su vez al detectar la vuelta de la red eléctrica, enviando las señales al ATS y deteniendo su funcionamiento.

