
Electrolux

IM8S
IM8B

GUÍA RÁPIDA DE USO


REFRIGERADOR - CONGELADOR



CERTIFICADOS DE GARANTÍA E INFORMACIONES DEL IMPORTADOR

https://qrco.de/bcZxO4

COMPONENTES



Es importante respetar los límites de carga de acuerdo con las indicaciones anteriormente demostradas

1 Estantes (8x)

Las capacidades de los estantes varían de 2kg hasta 8kg. En la imagen es posible verificar la capacidad individual de los estantes.

2 **TASTE**GUARD

Filtro especial para eliminar el olor, disponible para su compra en el sitio web. Vea cómo instalar el filtro en la sección **PANEL DE CONTROL.**


3 Estante Fijo

Estante con una capacidad de hasta 32 kg.


4 Estante **RETRÁCTIL**

Optimizando tu espacio.


A. Con ambas manos, empuje la parte inferior del estante;



B. Deslice hasta que los vidrios estén alineados;



C. Es posible girar el estante hacia atrás.



5 Huevera

Con capacidad para almacenar hasta 12 huevos.

6 Cajón **HORTI**NATURA

Preserva sus frutas y verduras, hasta 2x* más tiempo que los cajones normales.
* Probado en hojas verdes.


7 Cajón **HORTI**FRUTI

Más espacio para almacenar sus frutas y verduras.

8 **ICE**TWISTER


Hielo siempre a mano.

A. Utilice el recipiente de medida para reemplazar el agua sin salpicar;




También puede reponer el agua del ICETWISTER directamente del grifo/canilla del fregadero/ pileta o del filtro de agua de su cocina. Retire la bandeja superior tirando de ella hacia adelante.

B. Fácil extracción de los cubitos de hielo;




B. Bandeja para almacenar y servir.



9 Estante **REVERSIBLE**

Flexibilidad para invertir el estante y obtener más espacio.




10 Cajones **TURBO**FREEZER

Congele sus productos rápidamente.

11 **FAST** ADAPT

Estante ajustable para almacenar productos de diferentes tamaños. Es desmontable para facilitar la limpieza.



12 PUERTA **REVERSIBLE**

Adaptable a su necesidad. Permite la apertura de la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda. Para revertir su puerta, llame el servicio autorizado Electrolux.



Es común escuchar crujidos producidos por la expansión del gas. Para reducirlos, evite las aperturas excesivas de la puerta.

PANEL DE CONTROL



A25768401/B G0037861/002 Febrero/2023

OCASIONES ESPECIALES

Enfriamiento rápido, del freezer y/o refrigerador, indicado para drinks, fiestas o compras.
Elija la función según su necesidad:
FIESTA = freezer y refrigerador (6 h)
COMPRAS = refrigerador (3h)
DRINKS = freezer (30 min)

AUTOSENSE

Controla la temperatura automáticamente usando **inteligencia artificial,** prolongando la vida útil de los alimentos. Para activarla, presione AUTOSENSE.
Si prefiere la configuración MANUAL, usted podrá elegir entre los 3 niveles de temperatura.

BLOQUEO DE PANEL


Presione el botón AUTOSENSE durante 2s para bloquear las teclas del panel. El LED se encenderá y sonará un pitido.

SILENCIAR PANEL


Para silenciar el panel, presione la tecla "FIESTA" durante 5 segundos.

FILTRO DE AIRE | **TASTEGUARD**


Para instalar el filtro de aire*, siga las siguientes etapas:



A. Retire la pieza tirando de ella hacia adelante;



B. Encaje el filtro TasteGuard en la parte posterior de la tapa;




C. ¡ Listo! Encaje la pieza nuevamente en el refrigerador.

Cuando sea necesario el cambio del filtro, el ícono se encenderá. Para reiniciar el alerta del filtro en el panel, presione la tecla “DRINKS” por 5s.

** puede ser que ocurra una sudoración del refrigerador si el filtro no es instalado.*

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN



1. La instalación eléctrica debe estar preparada y el voltaje del tomacorriente estar de acuerdo al del producto.

2. Habrá distancias mínimas, según la figura arriba, entre el refrigerador y las paredes.

3. Los pies niveladores se ajustarán con ayuda de un destornillador o similar hasta que se queden firmes en el suelo y el producto estable.

PREPARE SU PRODUCTO

1. Retire todas las cintas azules y limpie el interior del producto con un paño húmedo.

2. Enchufe el refrigerador.

3. Déjelo funcionando durante 2 horas para estabilizar la temperatura interna.

4. Coloque los alimentos en el refrigerador, empezando por los estantes. Deje la puerta para al final.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM8S	IM8B
Ancho (mm)	835	835
Altura (mm)	1900	1900
Profundidad (mm)	742	742
Peso bruto (kg)	100	100
Peso neto (kg)	98	98
Voltaje (V)	127 I 220*	127 I 220*
Frecuencia (Hz)	50 I 60	50 I 60
Volumen total (l)	590	590
Volumen refrigerador (l)	390	390
Volumen total freezer (l) ****	200	200
Color	Silver	Negro
Compresor	Inverter	Inverter