MANUAL DE INSTRUCCIÓN

REFRIGERADOR - CONGELADOR

IM8S / IM8B / IM8IS / IQ8S / IQ8IS

IMPORTANTE
Guarde la factura del producto, ya que la garantía solo es válida, a través de la presentación al Servicio Autorizado Electrolux. No retire la etiqueta de identificación de donde está adherida. La etiqueta será utilizaráen caso de que el producto necesite ser reparado.

CONSEJOS AMBIENTALES
• El material de embalaje es reciclable, trate de separarlo y enviarlo a reciclar.
• Este aparato no debe ser descartado como basura doméstica, debe ser enviado a un sistema de reciclaje de equipamientos eléctricos y electrónicos que cumpla con la legislación local y federal.
• Este aparato utiliza gases de bajo impacto climático, tanto para la espuma como para el sistema de refrigeración, de acuerdo con el protocolo de Montreal. Evitar cualquier manipulación que pueda generar fugas de estos gases y realice los mantenimientos en locales de servicios autorizados.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

1. Seguridad

IMPORTANTE: Las informaciones son para su seguridad. Usted **DEBE** leer el manual antes de instalar o usar el aparato.

El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de un responsable para su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato. Este aparato está destinado a uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: cocina para uso del grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de haciendas y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; el uso con fines comerciales, industriales y/o de laboratorio exime al fabricante del servicio de garantía.

PELIGRO DE INCENDIO / MATERIALES INFLAMABLES

Para su seguridad:
• Durante el transporte e instalación del aparato, tenga cuidado de no dañar las piezas del sistema de refrigeración (compresor, tubos del evaporador y condensador).
• Pérdida de gas, en el sistema de refrigeración, pueden entrar en combustión y causarles daños a los ojos.
• En caso de pérdida de gas refrigerante, evite exponer el aparato y el ambiente a llamas y chispas. Permita la ventilación natural del ambiente donde se encuentre el electrodoméstico durante unos minutos. Luego desenchufe el aparato.
• El lugar de instalación de su electrodoméstico debe tener al menos 1m³ por cada 8g de gas refrigerante contenido en el aparato.
Este valor es indicado en la etiqueta de identificación del aparato.
Es peligroso para cualquier persona que no sea del Servicio Autorizado Electrolux o que no tenga la debida calificación y autorización de trabajo para gases refrigerantes de hidrocarburo realizar reparaciones.
Asegúrese de desechar el aparato de acuerdo con las directrices y en un lugar apropiado para aparatos que contengan refrigerantes de hidrocarburo (isobutano/R600a).

IMPORTANTE:
• Desenchufe el refrigerador cada vez que realice una limpieza o mantenimiento. Para desenchufarlo, no tire del cable de alimentación; utilice el enchufe.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado Electrolux para evitar riesgos.
• No sujete, tuerza ni ate el cable eléctrico. Si se daña, llame al Servicio Autorizado Electrolux.

2. Instalación **Se requieren 2 personas.*

1. Retire los embalajes y protecciones
Incline con cuidado el refrigerador y quiebre la base del embalaje. Luego inclínelo hacia el lado opuesto y retire el resto de la base. Retire las espumas y cintas adhesivas.



2. Local de la instalación
Respete las **distancias mínimas entre el refrigerador y las paredes, indicadas en la Guía Rápida de Uso**.
No lo instale al aire libre o bajo la luz solar directa. Evitar la proximidad de productos químicos, fuentes de calor (estufas, hornos, etc.) y lugares de frecuente manipulación de agua (fregadero / pileta).

3. Nivele el refrigerador
Con la puerta del producto cerrada, comience a nivelar desde el **lado izquierdo** y luego nivele el lado derecho. Ajuste los pies del refrigerador hasta que todos estén firmemente apoyados en el suelo. La única inclinación permitida es hacia atrás. Esto hará que sea más fácil el cierre de las puertas. Si su refrigerador tiene un pie más (estabilizador): después de nivelar los 4 pies, gírelo hasta que toque el piso. Cada vez que mueva el producto, se debe repetir este proceso de nivelación. **Use solo pies originales de Electrolux.**

Evite accidentes: Evite accidentes: después de desembalar el producto, no permita que los niños manipulen el refrigerador y el embalaje. Si nota la presencia del paquete de gel de sílice o de arcilla Desipak, deséchelo.

• No utilice objetos afilados y puntiagudos para retirar el hielo o para separar alimentos congelados dentro del freezer, ya que esto puede dañar el evaporador y causarle daños graves al producto.

• No utilice materiales como "sprays" para efectuar o acelerar la descongelación, ya que pueden contener sustancias nocivas que pueden reaccionar y dañar las piezas de plástico.

• No use dispositivos de limpieza a vapor para limpiar, ya que puede causar un cortocircuito.

• No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable.

• Se debe tener en cuenta el medio ambiente y la seguridad personal al desechar el electrodoméstico. Asegúrese de que el producto sea transportado a un lugar apropiado para su eliminación y reciclaje seguro.

• No deje el aparato abandonado en vertederos o terrenos baldíos, ya que la espuma utilizada en el aislamiento y el gas refrigerante contenido en este electrodoméstico son inflamables.

Al desecharlo, siga las instrucciones:

- Desenchufe el aparato.
- Corte el cable de alimentación en el punto donde sale del refrigerador y destruya el enchufe o déjelo inutilizable para que no represente un peligro o mal uso.
- Asegúrese de que el electrodoméstico no presenta ningún peligro para los niños mientras está siendo almacenado temporalmente para su eliminación. Retire las puertas y los estantes porque si los niños suben o entran en los gabinetes, no se queden atrapados y no corran riesgo de asfixia.
- Antes y durante el transporte para su deshecho, asegúrese de que las tuberías del sistema de refrigeración no estén dañadas.
- La pérdida de gas refrigerante puede causar daños y riesgo de incendio.
- Este producto contiene aislamiento de espuma de poliuretano formado por burbujas de gases inflamables. Evite cualquier amenaza a la seguridad siguiendo los procedimientos de descarte adecuado descrito anteriormente.

NOTA: Este modelo utiliza **gas refrigerante inflamable R600a** en el sistema de refrigeración sellado. No es nocivo para el medio ambiente, no daña la capa de ozono, ni aumenta el efecto invernadero.

⚠ ATENCIÓN

• No almacene medicamentos, productos tóxicos o químicos en su refrigerador para evitar la contaminación de los alimentos.

• No se apoye sobre las puertas: pueden desalinearse y dañar el sellado, comprometiendo el desempeño del refrigerador.

• No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

• No dañe el circuito de refrigeración

• No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación además de los recomendados.

• Mantenga las aberturas para la ventilación del aparato o la estructura empotrada sin obstrucciones. Respete las distancias mínimas de instalación recomendadas en la Guía Rápida de uso.

• Debido al riesgo de descarga eléctrica, el módulo de iluminación LED solo podrá ser cambiado por el Servicio Autorizado de Electrolux, cuyo contacto y dirección más cercana a su residencia se encuentra en nuestro sitio web.

3. Instalación eléctrica

Su refrigerador tiene un cable de alimentación con un enchufe de 10A. La clavija de puesta a tierra no se puede cortar. Es necesario la conexión a tierra del tomacorriente.
Para su seguridad, solicite a un electricista que verifique las condiciones de la red eléctrica en el lugar de la instalación o comuníquese con el Servicio Autorizado Electrolux.

ATENCIÓN: el producto no puede apoyarse sobre el cable eléctrico.

Se pueden producir daños en el aparato en caso que haya variaciones de voltaje fuera de los límites especificados o cortes de energía frecuentes en el suministro de energía.

Variación de Voltaje Permitida		
Voltaje	Mínimo	Máximo
127 V	116 V	133 V
220 V	201 V	231 V

⚠ ATENCIÓN

• Si la tensión de alimentación del aparato está fuera de los límites indicados en la tabla, o si hay cortes de energía en el suministro, solicítele a la compañía eléctrica que ajuste los niveles de tensión e instale un estabilizador con una potencia igual o superior a 2000 VA.
• Antes de encender el aparato, retire la película plástica del panel de control y verifique que el voltaje del tomacorriente sea el mismo que se indica en el enchufe y las etiquetas de identificación.
• Conéctelo a un tomacorriente dedicado y no use cables de extensión o conectores en T (benjamín) o fuentes de alimentación detrás del producto. Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no está pinzado ni dañado. Este tipo de conexión puede provocar una sobrecarga en la red eléctrica, perjudicando el funcionamiento y provocando accidentes.

A25768201/D G00337859/004 - Abril/23

4. Características de funcionamiento

Si no desea utilizar las funciones específicas de su refrigerador a diario, descritas en la Guía de uso rápido, usted podrá ajustar la temperatura de su refrigerador de la siguiente manera.
Para activar el Control Avanzado de Temperatura presione la tecla FREEZER por 10s, hasta que la luz comience a parpadear. Luego, haga clic en FREEZER para seleccionar la configuración deseada:

- Mín.: ícono Min. parpadeará;
- Mín.- Med: Iconos Min. y Med. parpadearán;
- Med.: ícono Med. parpadeará;
- Med-Máx.: íconos Med. y Máx. parpadearán;
- Máx.: ícono Máx. parpadeará;
- Máx.-Máx.*: íconos Mín., Med. y Máx. parpadearán.

**Se espera un aumento en el nivel de ruido y la luz del panel se quedara parpadeando mientras esta función está activada.*

5. Limpieza y Mantenimiento

Limpieza de la parte EXTERNA
Utilice un paño humedecido en agua tibia con jabón neutro y luego séquelo cuidadosamente. Asegúrese de que la superficie externa de la puerta, las manijas y los cabeceros estén secos después de la limpieza, ya que la humedad en esta área puede causar corrosión.

Limpieza de la parte INTERNA
Antes de limpiar, recuerde que los objetos húmedos pueden adherirse fácilmente a las superficies extremadamente frías, como la parte interna del freezer. No toque las superficies frías con las manos, paños o esponjas húmedas. Utilice únicamente un paño humedecido en una solución de **agua y bicarbonato de sodio** (diluya 1 cucharada de bicarbonato en 1 litro de agua). Nunca use espátulas de metal, objetos puntiagudos, productos abrasivos o alcalinos para limpiar las superficies de plástico dentro de su refrigerador. No vierta agua directamente dentro o fuera del refrigerador.

Limpieza de las GOMAS DE SELLADO
Limpie las gomas con un paño suave y húmedo. Después, séquelas con cuidado.

Mantenimiento del DISPENSADOR DE AGUA
Para los modelos con dispensador de agua, consulte la tabla de especificaciones técnicas para un mejor rendimiento de su sistema de filtración. Preste atención a la vida útil de su filtro. Realice el mantenimiento con regularidad. No use agua microbiológicamente insegura o agua sin una desinfección adecuada antes o después de usar el sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden ser usados con agua desinfectada que puede contener quistes filtrables.

SISTEMA DE FILTRACIÓN**	
Vida Útil/Capacidad	6 meses / 757l
Temperatura (mín./máx.)	0,5°C / 38°C
Presión (mín./máx.)	138 kPa/ 690 kPa
Caudal (mín./máx.)	0,78 l/min / 2,46 l/min
Volumen Interno (EWFB1)	0,21l
CLASIFICACIÓN (rendimiento/eficiencia)	
Retención de partículas	Clase C (5-15 µm)
Reducción de Cloro Libre	Aprobado
Eficiencia Bacteriológica	No aplicable

**Agua con altos niveles de partículas u otros contaminantes puede reducir la vida útil del filtro. **Solo para modelos con sistema automático de suministro de agua y hielo.*

6. Certificados de garantía e informaciones del importador

ttps://qrco.de/bcZxO4