Original Instruction


TAMPING RAMMER

CT-65

SPARE PARTS LIST


12022020




71
70
69
68
63
64
65
66
67
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
1
27
26
25
24
28
43
34
33
29
30
31
23
22
12
21
20
32
42
41
33
34
35
19
18
17
16
40
33
34
48
47
46
45
44
36
40
34
33
39
38
18
37

No.	Description	Drawing No.	Qty
0	Throttle Wire	1101-06000-4	1
1	Throttle Lever Assy.	1107-06000-1	1
2	Handle	1107-01000-3	1
3	Intake Pipe	1107-00027-4	1
4	Engine	25100001	1
5	Engine Shield	1107-04000-3	1
6	Bracket, Engine Shield	1101-00031-1	4
7	Bolt M8	15080300	4
8	Clutch Drum with Pinion	1107-00007-4	1
9	Oil Seal	184262061	1
10	Stopper	18620002	1
11	Bearing	136007	1
12	Stopper	18350001	2
13	Stopper	9240200	1
14	Bearing	13NK16/20	1
15	Pinion Plug	1107-00009-1	1
16	Allen Screw	16084003	6
17	Spring Washer M8	12080000	6
18	Washer M8	11080000	10
19	Front Cover	1107-00010-1	1
20	Stopper	18250001	1
21	Bearing	216305C3	1
22	Bearing	216207C3	1
23	Stopper	18720002	1
24	Crank Gear	1107-00011-4	1
25	Bearing	213004-2RS	1
26	Stopper	18200001	1
27	Stopper	18420002	1
28	Engine Flange	1107-00006-1	1
29	Clutch Assy.	1101-02000-1	1
30	Engine Shaft Nut	1101-00030-1	1
31	Handle Connector, Right	1107-00003-2	1
32	Crank Case	1107-00019-1	1
33	Washer M10	11100000	18
34	Spring Washer M10	12100000	18
35	Bolt M10	15100500	2
36	O-Ring	1107-00008-4	1
37	Bracket, Air Cleaner	1107-00028-4	4
38	Allen Screw	16082503	4
39	Air Cleaner Assy.	1107-02000-1	1
40	Bolt M10	15100300	14
41	Roller Assy.	1101-26000-1	4
42			2
47			2
43	Bolt M10	15100400	2
44	Shock Absorber Assy.	1101-03000-4	2
45	Handle Connector, Left	1107-00004-2	1

No.	Description	Drawing No.	Qty
46	Shock Absorber, Small	1107-00002-4	2
63	Grip Bolt CP Assy., Air Cleaner	1107-02200-1	1
64			1
65			1
66			1
67	Base Assy., Air Cleaner	1107-02300-1	1
68			1
69			1
70	Air Filter	1107-02001-4	1
71	Cap, Air Cleaner	1107-02006-4	1


1
2
3
4
5
6
5
7
8
9
10
11
12
20
19
18
17
16
15
14
13
21
22
20
33
32
31
30
23
24
25
25
26
27
28
29

No.	Description	Drawing No.	Qty
1	O-Ring	1107-00005-4	1
2	Guide Cylinder	1107-00021-1	1
3	Spring Washer M10	12100000	4
4	Bolt M10	15100400	4
5	Clamp, Bellow	1107-00029-4	2
6	Bellow	1107-00025-4	1
7	Protection Sleeve	1107-00001-1	1
8	Plug	70161512	1
9	Seal	14160002	1
10	Packing, Large	1107-00024-4	1
11	Seal	14200002	1
12	Oil Level Gauge	1101-00004-4	1
13	Piston Rod	1107-07000-4	1
14	Spring (External)	1107-00017-4	2
15	Stopper	1107-00023-4	1
16	Disc Washer	14122905	1
17	Stopper, Upper	1107-00018-1	1
18	Piston Rod Head	1107-00026-1	1
19	Sleeve, Connecting Rod	1107-00013-1	1
20	Plug	1107-00014-4	2
21	Connecting Rod	1107-00012-4	1
22	Piston Pin	1107-00015-4	1
23	Spring Cylinder	1107-05000-3	1
24	Packing, Small	1107-00020-4	1
25	Foot Flange	1107-00022-4	1
26	Spring Washer M8	12080000	6
27	Bolt M8	15080400	6
28	Foot Assy.	1107-03000-4	1
29	Sunk Head Bolt M12	712950006	2
30	Sunk Head Bolt M12	712950006	2
31	Washer M12	11120000	4
32	Lock Nut M12	13120001	4
33	Spring (Internal)	1107-00016-4	2