

LONGDYES
WORKSITE SAFETY


BARANDILLAS

SERIE V4

MANUAL DE INSTALACION

CERTIFICACION
EN13374:2019
EN14122-3:2016


ANTICAÍDAS



V4-HR40



V4-KR40




V4-P1144



V4-PC60



V4-VC40



V4-JC40



V4-WF40



V4-FE40



V4-CB900



V4-H100



V4-V100



V4-Z100



V4-CW25




V4-PJ30



V4-KF110



V4-AG50



V4-KB300




V4-KBJ01




V4-KBC90


ANTICAÍDAS




INDEPENDIENTE




INDEPENDIENTE
INCLINADO




INDEPENDIENTE
C/RODAPIE




INDEPENDIENTE
INCLINADO C/RODAPIE




PARAPETO




PARAPETO INCLINADO




PARAPETO C/RODAPIE




SOPORTE DE PARED




SOPORTE DE PARED
INCLINADO



BRACKET TIPO Z




BRACKET TIPO Z INCLINADO



INDEPENDIENTE
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION







ANTICAÍDAS


INDEPENDIENTE INCLINADO
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION






PARAPETO
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION






PARAPETO INCLINADO
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION






SOPORTE DE PARED
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION






SOPORTE DE PARED INCLINADO
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION







ANTICAÍDAS

BRACKET TIPO Z
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION







BRACKET TIPO Z INCLINADO
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION





ANTICAÍDAS


FIJACION DE TUBOS
INSTRUCIONES DE CONFIGURACION



*MAX 1750MM
**MAX 2500MM
*MAX 1750MM
**MAX 2500MM
*EN ISO 14122-3:2016
**EN 13374: 2013+A1:2018



*MAX 1750MM
**MAX 2500MM
MAX 1250MM
MAX 500MM
*EN ISO 14122-3:2016
**EN 13374: 2013+A1:2018



MAX 250MM
*MAX 1750MM
**MAX 2500MM
MAX 1750MM
*EN ISO 14122-3:2016
**EN 13374: 2013+A1:2018



MAX 1000MM
MAX 750MM
*MAX 1750MM
**MAX 2500MM
*EN ISO 14122-3:2016
**EN 13374: 2013+A1:2018



*MAX 1750MM
**MAX 2500MM
MAX 1250MM
MAX 500MM
*EN ISO 14122-3:2016
**EN 13374: 2013+A1:2018



MAX 1000MM
MAX 750MM
*MAX 1750MM
**MAX 2500MM
*EN ISO 14122-3:2016
**EN 13374: 2013+A1:2018















ANTICAÍDAS

UNION SISTEMA PARAPETO






ANTICAÍDAS


INSTRUCCIONES
CONFIGURACIÓN DE UNIONES






ANTICAÍDAS

INSTRUCCIONES
CONFIGURACIÓN DE ESQUINAS VARIABLES






ANTICAÍDAS


INSTRUCCIONES
CONFIGURACIÓN DE SALTOS







ANTICAÍDAS

INSTRUCCIONES PUERTA DE ACCESO




INSTRUCCIONES
RODAPIE EN AUTOPORTANTES







ANTICAÍDAS


INSTRUCCIONES
RODAPIE EN PARAPETO PERMANENTE





INSTRUCCIONES
UNION DE RODAPIE






INSTRUCCIONES
UNION ESQUINAS DE RODAPIE



1




2



3



4




5



ANTICAÍDAS

AJUSTE DEL EXTREMO LIBRE






ANTICAÍDAS


INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DEL EXTREMO LIBRE





INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DE FIJACIÓN A LA PARED

V4-FH100





V4-FH100: Asamblea



1. Inserte la moneda en la platina.



2. Apriete los 2 tornillos BTR



3. Introducir el montante en la parte abatible




4. Apriete los 2 tornillos BTR



5. Desenrosque la mariposa.




6. Tire de la mariposa e incline el montante ligeramente



7. Repetir la operación en cada uno de los montantes de la sección, luego bajar el conjunto al suelo.

V4-FJ40 : Asamblea






1. Montar el empalme (V4-FJ40) con los 2 pasamanos

2. Taladrar el pasamanos con el empalme (V4-FJ40) .

3. Inserte un remache para conectar el conjunto

V4-100 : Instalado en diferentes estructuras.



Parapeto

Techo de metal

Techo de hormigón

LONGDYES
WORKSITE SAFETY

ANTICAÍDAS

SOMITAL

WWW.ANTICAIDAS.CL

Enrique Richard 3390, Ñuñoa, Santiago
(+56) 222 267 461
(+56) 978 562 402
info@anticaidas.cl