GARANTÍA I WARRANTY

[Válida sólo presentando l;i **boleta**]
[Valid proot of purch,1se **required**]

(ES) 12 meses de garantía en lo que respecta a fallas de fabricación y materiales defectuosos en el motor y partes metálicas. 3 meses de garantía para bolso, adaptador de corriente y caja de pilas. La empresa no se hace responsable de fallas ocasionadas por la instalación o uso indebidos, ni de accidentes causados por negligencia o mal uso de cualquiera de las partes.

(EN) 12 month limited warranty for all metal parts and geared motor (component O). 3 month limited warranty for carrying bag, AC/DC adapter and battery holder. The company does not take responsibility for problems or accidents caused dueto inappropriate assembly, negligence or the incorrect use of any componen!.

IMPORTANTE

· **Evitar el contacto del motor can agua, arena o tierra.**
No lavar piezas **OC!>GO**
Nogirarcomponente CJ
-Carga máxima 10 kg.
• **No utilizar con fines distintos a asar carnes o vegetales.**
- **Debe ser utilizado solo por adultos.** Mantener fuera del alcance y de la vista **de** los niños. La empresa no se hace responsable de los accidentes causados por el uso de este producto.
• **Nunca exponer el motor al fuego directo. Respetar distancias mínimas 60-80 cm indicadas en este manual.**
• **Por cualquier problema contactarnos de inmediato a contacto@kanka.cl** !solo para Chile y Sudamérica l. Para **compras de Mexico enviar un correo a** contacto@kankagrill.mx.

IMPORTANT

• **Do not immerse component G) in water ar sano.**
• **Do** not wash parts OC:)GO
- **Do not manually rotate component O**
· **Do not load system with more than 20 pounds.**
- **Da not use it far anything else other than roasting / cooking food.**
• Handle with care by adults only & **keep it away from children"s reach & sight. The company does not take responsibility for accidents caused by the use of this product.**
• **Do not expose motor components to direct tire. Make sure to keep a safe distance from direct tire.**
• **If you need assistance please contact us first,** we are ready to help you, For USA, Ca nada, EU, AU and ALL **other international purchases send usan email to contact@kankagrill.com.**

KANKA®

KANKA



KANKA



"KANKA" significa asado en lengua Mapudungún.

"KANKA" is a native word for barbecue.

INDICE/ TABLE OF CONTENTS

Componentes/ Components o

Como armar tu Asador KANKA/
How to assemble your KANKA Grill o

Recomendación de uso y cuidado/
Use and care recommendations e

Tips, de uso para un asado perfecto/
Tips far a Perfect BBQ e

KANKA

I . COMPONENTES / COMPONENTS





¡IMPORTANTE!
ANTES DE CONTINUAR

· VARAS (F) VIENEN DENTRO DE LAS PIEZAS (B) Y (C)

· INSTALAR PIEZA (K) EN PIEZA (E)



Seguir detalladamente los pasos en el manual de instalacion. No hacerlo puede producir daños en el motor del asador o impedir su correcto giro / funcionamiento

· CARGA MÁXIMA: 10 KG.

No sobre cargar para evitar daños en el motor y la pieza (H)



· RESPETAR DISTANCIAS MÍNIMAS 60-80 CM.

Nunca exponer ni en el motor ni la espada al fuego intenso o directo (ver imagen 2.7) .

IMPORTANT!
BEFORE YOU CONTINUE

· LARGE RODS (F) ARE PACKED INSIDE COMPONENTS (B) & (C)

· INSTALL COMPONENT (K) IN COMPONENT (E)



To prevent damage to your motor

· WEIGHT CAPACITY: 22 POUNDS

To prevent motor and component (H) damage, do NOT overload the grill



· MAINTAIN A SAFE DISTANCE FROM OPEN FIRE

Keep a safe 24-32 inch distance from fire at ALL time to prevent equipment malfunction

2. COMO ARMAR TU ASADOR KANKA

How to ossemble your KANKA Grill







(ES) IMPORTANTE: El pilar central SIEMPRE debe estar en 90°

Para cargas pesadas se debe asegurar la estaca bien adentro y muy firme en el terreno blando. •Utilizar la base para pisos KANKA en superficies duras.

(EN) IMPORTANT:

Make sure the central pillar is at a 90° angle. For heavier loads make sure the stake is well inserted into the ground and firm.

**For hard surfaces use the Hard Floor Stand accessory.*

2.4



(ES) IMPORTANTE:

No forzar o girar la espada con la mano (en exceso). Esto puede dañar seriamente el motor.

(EN) IMPORTANT:

When connecting components D and E, make sure NOT to roto/e manual/y. This con seriously domage your geored motor.



(ES): ADVERTENCIA

Tu motor fue fabricado para funcionar con el anillo protector: Seguir los posos poro osegurorse de instalorlo CORRECTAMENTE y NO retirar (esto podría efector el buen funcionomiento del motor).

(EN); WARNING

IJ._::, The *geored* mo/or wos *designad lo work with the collor shoft inslolled in order far it lo run properly ond without risk of domoge. Please follow the instrudions lor proper instol/oHon. Tompering with the collar shoft could domoge the geored motor component.*



2.7



(ES) IMPORTANTE
NUNCA exponer el motor y espada al fuego directo (Solo las varas). RESPETAR SIEMPRE distancias mínimas indicadas en la gráfica (linea imaginaria punteada).

(EN) IMPORTANT:
DO NOT expose components D and E to direct fire. MAKE SURE to keep a safe distance from direct fire as shown in the figure.

2.8



(ES) IMPORTANTE
Desconectar el motor para regular la altura. Evitar dejar caer brúscamente.

(EN) IMPORTANT
Before adjusting height make sure to unplug the geared motor from the power source. Do not drop it abruptly.

(ES) NO EJERCER PRESIÓN
Insertar conector suavemente, no es necesario el uso de fuerza. No es necesario insertar al maximo para lograr una conexion.

(EN) DO NOT APPLY EXCESSIVE PRESSURE
When inserting the male plug, it is not necessary to use excess pressure to connect it.

3. RECOMENDACIÓN DE USO Y CUIDADO
Use and care recommendations

3.1



(ES) IMPORTANTE:
El pilar debe ir siempre perpendicular al piso.

(EN) IMPORTANT:
Always drive the stake perpendicular to the floor.

3.2



3.3



(ES) IMPORTANTE: Cuida tu motor. Siempre equilibra el peso vertical y horizontalmente para un giro parejo/continuo.

(EN) IMPORTANT: Take care of your geared motor. Always balance the load vertically and horizontally for better rotation.

3.4



(ES) IMPORTANTE: NO permitir el ingreso de grasa al tubo del motor. Utilizar toalla de papel

(EN) IMPORTANT: Avoid the excess grease or drippings to get inside the geared motor tube. Use paper towel (make a knot on the piece E bar).

3.5



(ES) IMPORTANTE: Ubicar alimentos más pesados hacia la base de la pieza E.

(EN) IMPORTANT: Place heavier food towards the base of component E.

3.6



(ES) IMPORTANTE:
No exponer la espada a la humedad y/o suciedad.
Limpiar y retirar residuos del orificio hexagonal en el componente E.

(EN) IMPORTANT:
Do not expose component E to dirt or humidity.
Always clean and remove dirt or residues from the hexagonal orifice in component E before use.

3.7



(ES) IMPORTANTE: No exponer el motor al agua, humedad y/o suciedad.

(EN) IMPORTANT: The geared motor should never be exposed to direct water, humidity or dirt.





(ES) IMPORTANTE:
Recordar mantener el pilar en 90° grados y distancias mínimas al fuego.

(EN) IMPORTANT:
Remember to drive the stake perpendicular into the ground and keep a safe distance from the fire or heat source.

4. TIPS PARA UN ASADO PERFECTO / Tips for a perfect BBQ



RECOMENDACIÓN mezclar el carbón con algo de leña para darle un toque ahumado a la carne / Tenga siempre en cuenta que debe utilizar más carbón y potencia de fuego que para un asado tradicional. * Los valores que aparecen en esta tabla son referenciales.

RECOMMENDATION mix charcoal with wood to add smoky flavor / Keep in mind slowly roasting meat or food requires more fire intensity (heat) and should consume more charcoal or wood than traditional roasting techniques. *Approximate values.



NOTAS Y RECETAS / NOTES AND RECIPES

