IN220901234V03_GL

B72-023_B72-023V00

B72-023V01

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT
ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.
PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.
DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

EN

INSTRUCTION MANUAL
(Max.Load 150kgs)

Please ensure and carefully read the manual and the warning label on the ladder before using of the ladder.

Operation

1. Open: one hand holds the handle and another hand push the back of top step.
2. Lock: push the locker so that it is sure that the lock hook the locker bar firmly.
3. Fold: one hand holds the handle and another hand push the locker and then lift the back of top step.

Warning:

1. It must to be operated by both hands.
2. Before using, the step stools should be wide opened and make sure the lock is function.
3. Pls. use the step on smooth and flat ground without oil or water.
4. Only one person is allowed to use the step, not to exceed the load limit (it is very dangerous).
5. One is not allowed to move half of the body out of the ladder when working on the ladder, for it will overturn the ladder and cause the accident.
6. Mat is not allowed to put on the step for higher altitude. Because mat and ladder are not combined together, and accident of overturning will likely happen. If higher altitude is required, please use other kind of product made by our company.
7. Children are strictly forbidden to play, work or climb on the ladder in order to avoid injury.
8. If the ladder is broken, pls do not continuously use it in order to avoid injury.





FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS
(Charge max. 150kgs)

Veuillez vous assurer et lire attentivement le manuel et l'étiquette d'avertissement sur l'échelle avant d'utiliser l'échelle.

Opération

1. Ouvrir: une main tient la poignée et une autre pousse le dos de la marche supérieure.
2. Verrouiller: poussez le casier de manière à ce qu'il soit sûr que le verrou accroche fermement la barre du casier.
3. Plier: une main tient la poignée et une autre pousse le casier puis soulève l'arrière de la marche supérieure.

Attention:

1. Il doit être opéré à deux mains.
2. Avant l'utilisation, les escabeaux doivent être largement ouverts et assurez-vous que le verrou est fonctionnel.
3. Veuillez utiliser le marchepied sur un sol lisse et plat sans huile ni eau.
4. Une seule personne est autorisée à utiliser le marchepied pour ne pas dépasser la limite de charge (sinon c'est très dangereux).
5. On ne permet pas de sortir la moitié du corps de l'échelle lorsqu'on travaille sur l'échelle, car cela renverserait l'échelle et causerait l'accident.
6. Il n'est pas permis au tapis de monter sur la marche pour une altitude plus élevée. Parce que si le tapis et l'échelle ne sont pas combinés, un accident de retournement risque de se produire. Si une altitude plus élevée est requise, veuillez utiliser un autre type de produit fabriqué par notre société.
7. Il est strictement interdit aux enfants de jouer, de travailler ou de grimper sur l'échelle pour éviter les blessures.
8. Si l'échelle est cassée, veuillez ne pas l'utiliser en permanence pour éviter les blessures.





Casier

Casier bar

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
(Carga máxima 150 kg)

Asegúrese de leer cuidadosamente todo el manual y la etiqueta de advertencia de la escalera antes de utilizarla.

Operación

1. Abrir: Sostenga el asa con una mano y empuje la parte trasera del escalón superior con la otra mano.
2. Bloquear: Empuje el bloqueo para asegurarse de que esté firmemente enganchado a la barra de bloqueo.
3. Plegar: Sostenga el asa con una mano y empuje el bloqueo con la otra mano, luego levante la parte trasera del escalón superior.

Advertencia:

1. Debe operar con ambas manos.
2. Antes de utilizar la escalera, los escalones deben estar completamente abiertos y los bloqueos deben estar enganchados firmemente.
3. Utilice la escalera sobre superficie lisa y plana sin aceite ni agua.
4. Solo una persona puede utilizar la escalera a la vez, nunca exceda el límite de carga (es muy peligroso).
5. Cuando trabaje en la escalera, no se permite inclinar la mitad del cuerpo hacia afuera de la escalera, de lo contrario, la escalera se volcará y causará un accidente.
6. No se permite colocar colchoneta en los escalones para lograr mayor altitud. Debido a que la colchoneta y la escalera no encajan entre sí, es probable que ocurra un accidente por vuelco. Si se requiere una altitud más alta, utilice otros tipos de productos fabricados por nuestra empresa.
7. Se prohíbe estrictamente que los niños jueguen, trabajen o se suban a la escalera con el fin de evitar lesiones.
8. Si la escalera está rota de alguna manera, no la utilice continuamente por motivo de evitar lesiones.





PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES
(Carga máxima 150 kg)

Antes de usar a escada, certifique-se de ler atentamente o manual de instruções e os avisos na escada.

Uso

1. Abrir: Uma mão segura a alça e a outra empurra a parte traseira do degrau superior.
2. Travar: Pressione o trava para que o gancho encaixe na barra de trava.
3. Desmontar: Uma mão segura a alça, a outra empurra o trava e então levanta a parte traseira do degrau superior.

Aviso:

1. Deve ser usada com ambas as mãos.
2. Antes de usar, abra completamente a escada e certifique-se de que o trava esteja engatado.
3. Use a escada apenas em superfícies lisas, planas, sem óleo e sem água.
4. A escada deve ser usada apenas por uma pessoa para não exceder o limite de carga (isso é muito perigoso).
5. Ao trabalhar na escada, o corpo não deve se estender além dela, pois isso pode causar o tombamento da mesma e provocar acidentes.
6. Não coloque tapetes na escada para alcançar maiores alturas. O tapete não está conectado à escada e pode fazer com que ela tombe. Se for necessária maior altura, por favor, use outro produto da nossa empresa.
7. Crianças não devem brincar, trabalhar ou subir na escada para evitar lesões.
8. Se a escada estiver quebrada, não use para evitar lesões.





armário

barra do armário

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG
(Maximale Belastung 150 kg)

Vor der Benutzung der Leiter sicherstellen, die Bedienungsanleitung und die Warnhinweise auf der Leiter sorgfältig zu lesen.

Gebrauch

1. Öffnen: Eine Hand hält den Handgriff und die andere Hand drückt auf die Rückseite der obersten Stufe.
2. Verriegeln: Die Sperre drücken, so dass der Haken in die Sperrstange einrastet.
3. Zusammenklappen: Eine Hand hält den Griff, die andere Hand drückt auf die Sperre und hebt dann die Rückseite der obersten Stufe an.

Warnung:

1. Sie muss mit beiden Händen benutzt werden.
2. Vor Gebrauch die Leiter weit öffnen und sicherstellen, dass die Sperre eingerastet ist.
3. Die Leiter nur auf glattem, ebenem, öl- und wasserfreiem Untergrund benutzen.
4. Die Leiter darf nur von einer Person benutzt werden, damit die Belastungsgrenze nicht überschritten wird (dies ist sehr gefährlich).
5. Beim Arbeiten auf der Leiter darf der Körper nicht halb aus der Leiter herausragen, da dies zum Umkippen der Leiter und zu Unfällen führen kann.
6. Die Matte darf nicht auf die Leiter gelegt werden, um höher zu gelangen. Die Matte und die Leiter sind nicht miteinander verbunden und die Leiter kann dadurch umkippen. Wenn eine größere Höhe erforderlich ist, verwenden Sie bitte ein anderes Produkt unserer Firma.
7. Kinder dürfen nicht auf der Leiter spielen, arbeiten oder klettern, um Verletzungen zu vermeiden.
8. Wenn die Leiter kaputt ist, darf sie nicht mehr benutzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.





IT

MANUALE D'USO
(Carico massimo 150 kg)

Prima di utilizzare la scala, assicurarsi di leggere attentamente il manuale d'uso e gli avvisi sulla scala.

Uso

1. Apertura: Tenere una mano sulla maniglia e l'altra preme sul retro del gradino superiore.
2. Bloccaggio: Premere il fermo affinché l'uncino scatti nella barra di bloccaggio.
3. Chiusura: Tenere una mano sulla maniglia, l'altra preme il fermo e poi solleva il retro del gradino superiore.

Avvertenze:

1. Deve essere utilizzata con entrambe le mani.
2. Aprire completamente la scala prima dell'uso e assicurarsi che il fermo sia inserito.
3. Usare la scala solo su superfici lisce, piane, prive di olio e acqua.
4. La scala deve essere usata solo da una persona per non superare il limite di carico (questo è molto pericoloso).
5. Quando si lavora sulla scala, il corpo non deve sporgersi oltre la scala, poiché ciò può causarne il ribaltamento e provocare incidenti.
6. Non posizionare un tappeto sulla scala per raggiungere altezza maggiore. Il tappeto non è collegato alla scala e potrebbe farla ribaltare. Se è necessaria un'altezza maggiore, si prega di utilizzare un altro prodotto della nostra azienda.
7. I bambini non devono giocare, lavorare o arrampicarsi sulla scala per evitare infortuni.
8. Se la scala è rotta, non utilizzarla per evitare infortuni.





armadietto

barra dell'armadietto

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP: SPANISH AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes: 0033-1-84166106 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP: MH FRANCE 2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux France
FABRIQUÉ EN CHINE

FR
DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr